9058 9058D

Manual del usuario



Información sobre los productos Compuprint

Gracias por haber elegido la impresora 9058/9058D plus.

Esta impresora es un instrumento de trabajo fiable que le será muy útil para sus actividades diarias.

Nuestras impresoras se han diseñado para que se adapten completamente al ambiente de trabajo. Ofrecen una amplia gama de características y múltiples funciones que confirman el nivel de alta tecnología alcanzado por las impresoras con la marca Compuprint.

Para conservar inalteradas estas capacidades de impresión durante un largo período, Sferal wwt ha creado unos consumibles con la marca Compuprint específicos para cada tipo de impresora (por ejemplo: cartuchos de cinta entintada para las impresoras matriciales, cartuchos de tóner y OPC para las impresoras láser y cartuchos de tinta para las impresoras de inyección de tinta) que aseguran un funcionamiento perfecto y garantizan una impresión de alta calidad.

Sferal wwt recomienda que se utilicen solamente consumibles originales de la marca Compuprint con su embalaje de origen (identificados por la etiqueta holográfica con la marca Compuprint). De esta forma se asegura el funcionamiento correcto de la impresora y se garantiza el nivel de calidad, como está establecido en las mismas características del producto. De hecho se pueden evitar todo tipo de problemas, relacionados con el uso de consumibles no certificados, tales como la degradación general del nivel de calidad de la impresión y, a menudo, una duración menor del producto, debido al hecho de que no aseguran las condiciones apropiadas para el buen funcionamiento de los cabezales de impresión, del cartucho OPC u otras partes de la impresora.

Por otra parte, Sferal no sólo certifica sus consumibles en términos del funcionamiento sino también los controla con atención para estar en conformidad con las normas estándar internacionales:

- materiales no cancerígenos;
- materiales de plástico no inflamables;
- otros estándares.

Sferal le aconseja evitar la utilización de cualquier producto que no garantice estas normas de seguridad. Contactar con un distribuidor o con una oficina Sferal para la adquisición de consumibles originales con la marca Compuprint.

FCC Notes

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver to outlets on different circuits.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could avoid the user's authority to operate the equipment. The use of a non-shielded interface cable with the referenced device is prohibited. The length of the parallel interface cable must be 3 meters (10 feet) or less. The length of the serial interface cable must be 15 meters (50 feet) or less.

Canadian D.O.C. Radio Interference Regulation

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emission from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de classe A prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des communications du Canada.

Normativa CEE

Esta impresora, conforme a las específicas de la Directiva CEE 89/392 sobre el nivel sonoro y según la norma ISO 7779, no excede el nivel de 70 dBA.

Normas de seguridad

A. No extraer ninguna tapa de la impresora a menos que sea necesario para la instalación de algún accesorio de la impresora.

B. Conservar las tapas en un lugar seguro, ya que en el caso de que se extraigan los accesorios, éstas se deberán instalar de nuevo.

La siguientes zonas de la impresora se deberán proteger por razones de seguridad.





La aberturas indicadas deben estar siempre protegida con sus tapa cuando la correspondiente opción no esté instalada. No tocar en el interior ni introducir objetos en las aberturas o en los engranajes.

Contenido

FCC Notes	ii
Canadian D.O.C. Radio Interference Regulation	ii
Normativa CEE	ii
Normas de seguridad	.iii
Contenido	iv
Presentación	1
Características de la impresora	1
Desembalaje de la impresora	1
Partes de la impresora	2
Vista anterior	2
Vista posterior	3
Instalación de la impresora	4
Elección de una ubicación adecuada	4
Instalación de la impresora	5
Extracción de los seguros de transporte	5
Instalación del cartucho de cinta entintada	5
Conexión al ordenador).9 10
Selección programa de gestión	10
	-11
Conexión eléctrica	11 11
Conexión eléctrica Selección lengua del visualizador	11 11 13
Conexión eléctrica Selección lengua del visualizador Funcionamiento	11 11 13 13
Conexión eléctrica Selección lengua del visualizador Funcionamiento Presentación del panel operador	11 11 13 13 . 14
Conexión eléctrica Selección lengua del visualizador Funcionamiento Presentación del panel operador Mensajes del visualizador	.11 .13 .13 .14 .14
Conexión eléctrica	. 11 . 13 . 13 . 14 . 14 . 14 . 16
Conexión eléctrica	11 13 13 14 14 14 16 17
Conexión eléctrica	11 13 13 14 14 14 16 17 21
Conexión eléctrica	11 11 13 14 14 14 14 16 17 21 21
Conexión eléctrica	11 11 13 14 14 14 14 16 17 21 21 21
Conexión eléctrica	11 11 13 14 14 14 16 17 21 21 21 21 22
Conexión eléctrica	11 11 13 14 14 14 16 17 21 21 21 21 22 22
Conexión eléctrica	11 11 13 14 14 14 16 17 21 21 21 21 22 22 22 36
Conexión eléctrica	11 13 14 14 14 16 17 21 21 21 22 22 22 36 36
Conexión eléctrica	11 11 13 14 14 14 16 17 21 21 21 22 22 36 36 48

Cómo utilizar la función de corte del papel. 48 Selección del formato del papel. 49 Regulación de la posición de corte 49 Selección de la modalidad de corte 50 Cómo proteger o no el acceso a los menús de la impresora 51 Cómo se gestiona el aparcamiento del papel 52 Gestión del papel 53 Trayectorias del papel 53 Características del papel 54 Módulo continuo (modelos 9058 y 9058D) 54 Hojas sueltas (sólo modelo 9058) 54 Hojas sueltas (sólo modelo 9058) 54 Hojas sueltas 55 Moduli continuo (modelos 9058 y 9058D) 54 Hojas sueltas. 55 Modulidades de carga de las hojas sueltas. 55 Carga de las hojas sueltas. 55 Carga del papel con el tractor inferior 62 Carga del papel con el tractor superior 62 Carga del papel con el tractor inferior de empuje y posterior de arrastre (opción). Motubi continuino de cinta 67 Limpieza de la impresora y resolución de problemas 67 Limpieza de la impresora (oretarrastre 71		
Selección del formato del papel. 46 Regulación de la posición de corte 49 Selección de la modalidad de corte 50 Cómo proteger o no el acceso a los menús de la impresora 51 Cómo se gestiona el aparcamiento del papel 52 Gestión del papel 53 Trayectorias del papel 53 Características del papel 54 Módulo continuo (modelos 9058 y 9058D) 54 Hojas sueltas 55 Solores (sólo modelo 9058) 54 Hojas sueltas 55 Modalidades de carga de las hojas sueltas 55 Carga del papel con el tractor inferior 57 Carga del papel con el tractor superior 62 Carga del papel con el tractor inferior de empuje y posterior de arrastre (opción) y posterior de arrastre (opción) 65 Mantenimiento de la impresora y resolución de problemas 67 Limpieza de la impresora 71 Tractor posterior de arrastre 71 Tractor posterior de arrastre 72 Alimentador automático de hojas 73 Set color 74 Pedestales 74	Cómo utilizar la función de corte del papel	. 48
Regulación de la posición de corte 49 Selección de la modalidad de corte 50 Cómo proteger o no el acceso a los menús de la impresora 51 Cómo se gestiona el aparcamiento del papel 52 Gestión del papel 53 Trayectorias del papel 53 Características del papel 54 Módulo continuo (modelos 9058 y 9058D) 54 Sobres (sólo modelo 9058) 54 Hojas sueltas 55 Modalidades de carga de las hojas sueltas 55 Modalidades de carga de las hojas sueltas 55 Caraga del papel con el tractor inferior 57 Carga del papel con el tractor superior 62 Carga del a impresora 67 Limpieza de la impresora 67 Limpieza de la impresora 67 Limpiezi de la impresora 68 Opciones 71 Tractor posterior de arrastre 71	Selección del formato del papel	. 49
Selección de la modalidad de corte 50 Cómo proteger o no el acceso a los menús de la impresora 51 Cómo se gestiona el aparcamiento del papel 52 Gestión del papel 53 Trayectorias del papel 53 Características del papel 54 Módulo continuo (modelos 9058 y 9058D) 54 Sobres (sólo modelo 9058) 54 Hojas sueltas (sólo modelo 9058) 54 Hojas sueltas (sólo modelo 9058) 54 Hojas sueltas 55 Modalidades de carga de las hojas sueltas 55 Caraga del papel con el tractor inferior 57 Carga del papel con el tractor inferior 62 Carga del papel con el tractor inferior de empuje 55 Mantenimiento de la impresora y resolución de problemas 67 Limpieza de la impresora. 67 Substitución del cartucho de cinta. 67 Impresión de la autoverificación. 68 Resolución de problemas. 68 Opciones. 71 Tractor posterior de arrastre 71 Instalación del tractor posterior de arrastre 72 Alimentador automático de hojas	Regulación de la posición de corte	. 49
Como proteger o no el acceso a los menus de la impresora 51 Cómo se gestiona el aparcamiento del papel 52 Gestión del papel 53 Trayectorias del papel 53 Características del papel 54 Módulo continuo (modelos 9058 y 9058D) 54 Sobres (sólo modelo 9058) 54 Hojas sueltas (sólo modelo 9058) 54 Hojas sueltas 55 Modulo continuo de papel 57 Caraga de las hojas sueltas 55 Módulo continuo de papel 57 Carga del papel con el tractor inferior 57 Carga del papel con el tractor superior 62 Carga del papel con el tractor superior 62 Carga del papel con el tractor superior 65 Mantenimiento de la impresora y resolución de problemas 67 Limpieza de la impresora 67 Substitución del cartucho de cinta 67 Impresión de la autoverificación 68 Opciones 71 Tractor posterior de arrastre 71 Instalación del tractor posterior de arrastre 72 Alimentador automático de hojas 73	Selección de la modalidad de corte	. 50
Cómo se gestiona el aparcamiento del papel 52 Gestión del papel 53 Trayectorias del papel 53 Características del papel 54 Módulo continuo (modelos 9058 y 9058D) 54 Sobres (sólo modelo 9058) 54 Hojas sueltas (sólo modelo 9058) 54 Hojas sueltas (sólo modelo 9058) 54 Hojas sueltas 55 Modalidades de carga de las hojas sueltas 55 Carga de las hojas sueltas 55 Módulo continuo de papel 57 Carga del papel con el tractor inferior 57 Carga del papel con el tractor superior 62 Carga del papel con el tractor inferior de empuje y posterior de arrastre (opción) y posterior de arrastre (opción) 65 Mantenimiento de la impresora y resolución de problemas 67 Limpieza de la autoverificación 68 Resolución de problemas 68 Opciones 71 Tractor posterior de arrastre 71 Instalación del tractor posterior de arrastre 72 Alimentador automático de hojas 73 Set color 74 <	Como proteger o no el acceso a los menús de la impresora	. 51
Gestión del papel 53 Trayectorias del papel 53 Características del papel 54 Módulo continuo (modelos 9058 y 9058D) 54 Sobres (sólo modelo 9058) 54 Hojas sueltas. 55 Modalidades de carga de las hojas sueltas. 55 Modalidades de carga de las hojas sueltas. 55 Módulo continuo de papel 57 Carga de las hojas sueltas. 55 Módulo continuo de papel 57 Carga del papel con el tractor inferior 57 Carga del papel con el tractor superior. 62 Carga del papel con el tractor inferior de empuje 59 y posterior de arrastre (opción) 65 Mantenimiento de la impresora y resolución de problemas 67 Limpieza de la impresora. 67 Substitución del cartucho de cinta. 67 Impresión de la autoverificación. 68 Resolución de problemas. 68 Opciones. 71 Tractor posterior de arrastre 71 Remoción del tractor posterior de arrastre 72 Alimentador automático de hojas 73	Cómo se gestiona el aparcamiento del papel	. 52
Trayectorias del papel 53 Características del papel 54 Módulo continuo (modelos 9058 y 9058D) 54 Sobres (sólo modelo 9058) 54 Hojas sueltas. 55 Modalidades de carga de las hojas sueltas. 55 Módulo continuo de papel 55 Carga de las hojas sueltas. 55 Módulo continuo de papel 57 Carga del papel con el tractor inferior 57 Carga del papel con el tractor superior 62 Carga del papel con el tractor inferior de empuje y posterior de arrastre (opción) y posterior de arrastre (opción) 65 Mantenimiento de la impresora y resolución de problemas 67 Limpieza de la impresora. 67 Substitución del cartucho de cinta. 67 Instalación del tractor posterior de arrastre. 71 Tractor posterior de arrastre 72 Alimentador automático de hojas 73 Set color. 74 Pedestales 74 Pedestales 74 Características de impresión 75 Características de impresión 75 Caract	Gestión del papel	.53
Características del papel	Trayectorias del papel	. 53
Módulo continuo (modelos 9058 y 9058D) 54 Sobres (sólo modelo 9058) 54 Hojas sueltas (sólo modelo 9058) 54 Hojas sueltas 55 Modalidades de carga de las hojas sueltas 55 Carga de las hojas sueltas 55 Módulo continuo de papel 57 Carga del papel con el tractor inferior 57 Carga del papel con el tractor superior 62 Carga del papel con el tractor inferior de empuje y posterior de arrastre (opción) y posterior de arrastre (opción) 65 Mantenimiento de la impresora y resolución de problemas 67 Substitución del cartucho de cinta 67 Impresión de la autoverificación 68 Resolución de problemas 68 Opciones 71 Tractor posterior de arrastre 71 Instalación del tractor posterior de arrastre 72 Alimentador automático de hojas 73 Set color 74 Pedestales 74 Características técnicas 75 Características de impresión 75 Características fisicas y eléctricas 76	Características del papel	. 54
Sobres (sólo modelo 9058) 54 Hojas sueltas (sólo modelo 9058) 54 Hojas sueltas 55 Modalidades de carga de las hojas sueltas 55 Carga de las hojas sueltas 55 Módulo continuo de papel 57 Carga del papel con el tractor inferior 57 Carga del papel con el tractor superior 62 Carga del papel con el tractor inferior de empuje y posterior de arrastre (opción) y posterior de arrastre (opción) 65 Mantenimiento de la impresora y resolución de problemas 67 Substitución del cartucho de cinta 67 Impresión de la autoverificación 68 Resolución de problemas 68 Opciones 71 Tractor posterior de arrastre 71 Instalación del tractor posterior de arrastre 72 Alimentador automático de hojas 73 Set color 74 Pedestales 74 Características técnicas 75 Características de impresión 75 Características fisicas y eléctricas 74	Módulo continuo (modelos 9058 y 9058D)	. 54
Hojas sueltas (sólo modelo 9058) 54 Hojas sueltas. 55 Modalidades de carga de las hojas sueltas. 55 Carga de las hojas sueltas. 55 Módulo continuo de papel 57 Carga del papel con el tractor inferior 57 Carga del papel con el tractor superior 62 Carga del papel con el tractor inferior de empuje 9 y posterior de arrastre (opción) 65 Mantenimiento de la impresora y resolución de problemas 67 Limpieza de la impresora 67 Substitución del cartucho de cinta. 67 Impresión de la autoverificación. 68 Resolución de problemas. 68 Opciones. 71 Tractor posterior de arrastre 71 Instalación del tractor posterior de arrastre 72 Alimentador automático de hojas 73 Set color. 74 Pedestales 74 Características técnicas 75 Características de impresión 75 Características físicas y eléctricas 77	Sobres (sólo modelo 9058)	. 54
Hojas sueltas.55Modalidades de carga de las hojas sueltas.55Carga de las hojas sueltas.55Carga de las hojas sueltas.57Carga del papel con el tractor inferior .57Carga del papel con el tractor superior .62Carga del papel con el tractor inferior de empuje62y posterior de arrastre (opción).65Mantenimiento de la impresora y resolución de problemas .67Limpieza de la impresora.67Substitución del cartucho de cinta.67Impresión de la autoverificación.68Resolución de problemas.68Opciones.71Tractor posterior de arrastre .71Matalación del tractor posterior de arrastre.72Alimentador automático de hojas73Set color.74Pedestales.74Características técnicas .75Características de impresión .75Características de impresión .75Características fisicas y eléctricas.77	Hojas sueltas (sólo modelo 9058)	. 54
Modalidades de carga de las hojas sueltas. 55 Carga de las hojas sueltas. 55 Módulo continuo de papel 57 Carga del papel con el tractor inferior 57 Carga del papel con el tractor superior 62 Carga del papel con el tractor inferior de empuje 9 y posterior de arrastre (opción) 65 Mantenimiento de la impresora y resolución de problemas 67 Limpieza de la impresora. 67 Substitución del cartucho de cinta. 67 Impresión de la autoverificación. 68 Opciones. 71 Tractor posterior de arrastre 71 Instalación del tractor posterior de arrastre. 71 Remoción del tractor posterior de arrastre 72 Alimentador automático de hojas 73 Set color. 74 Pedestales 74 Pedestales 74 Características técnicas 75 Características de impresión 75 Gestión del papel 76 Características fisicas y eléctricas 77	Hojas sueltas	. 55
Carga de las hojas sueltas.55Módulo continuo de papel57Carga del papel con el tractor inferior57Carga del papel con el tractor superior62Carga del papel con el tractor inferior de empuje9y posterior de arrastre (opción)65Mantenimiento de la impresora y resolución de problemas67Limpieza de la impresora.67Substitución del cartucho de cinta.67Impresión de la autoverificación.68Resolución de problemas.68Opciones.71Tractor posterior de arrastre71Instalación del tractor posterior de arrastre.71Remoción del tractor posterior de arrastre72Alimentador automático de hojas73Set color.74Pedestales74Características técnicas75Características de impresión75Gestión del papel76Características fisicas y eléctricas.77	Modalidades de carga de las hojas sueltas	. 55
Modulo continuo de papel 57 Carga del papel con el tractor inferior 57 Carga del papel con el tractor superior 62 Carga del papel con el tractor inferior de empuje 9 y posterior de arrastre (opción) 65 Mantenimiento de la impresora y resolución de problemas 67 Limpieza de la impresora. 67 Substitución del cartucho de cinta. 67 Impresión de la autoverificación. 68 Resolución de problemas 68 Opciones. 71 Tractor posterior de arrastre 71 Instalación del tractor posterior de arrastre 72 Alimentador automático de hojas 73 Set color. 74 Pedestales 74 Características técnicas 75 Características de impresión 75 Garacterísticas de impresión 75 Garacterísticas físicas y eléctricas 77	Carga de las nojas sueltas	. 55
Carga del papel con el tractor inferior 57 Carga del papel con el tractor superior 62 Carga del papel con el tractor inferior de empuje 62 Varga del papel con el tractor inferior de empuje 65 Mantenimiento de la impresora y resolución de problemas 67 Limpieza de la impresora 67 Substitución del cartucho de cinta. 67 Impresión de la autoverificación. 68 Resolución de problemas 68 Opciones. 71 Tractor posterior de arrastre 71 Instalación del tractor posterior de arrastre 71 Remoción del tractor posterior de arrastre 72 Alimentador automático de hojas 73 Set color. 74 Pedestales 74 Características técnicas 75 Características de impresión 75 Gestión del papel 76 Características físicas y eléctricas 77	Modulo continuo de papei	. 57
Carga del papel con el tractor inferior de empuje 02 Y posterior de arrastre (opción) 65 Mantenimiento de la impresora y resolución de problemas 67 Limpieza de la impresora 67 Substitución del cartucho de cinta. 67 Impresión de la autoverificación 68 Resolución de problemas 68 Opciones 71 Tractor posterior de arrastre 71 Instalación del tractor posterior de arrastre 72 Alimentador automático de hojas 73 Set color 74 Pedestales 74 Características técnicas 75 Características de impresión 75 Gestión del papel 76 Características físicas y eléctricas 77	Carga del papel con el tractor inferior	. 37 62
y posterior de arrastre (opción)	Carga del papel con el tractor inferior de empuje	. 02
Mantenimiento de la impresora y resolución de problemas 67 Limpieza de la impresora. 67 Substitución del cartucho de cinta. 67 Impresión de la autoverificación. 68 Resolución de problemas. 68 Opciones. 71 Tractor posterior de arrastre 71 Instalación del tractor posterior de arrastre. 71 Remoción del tractor posterior de arrastre 72 Alimentador automático de hojas 73 Set color. 74 Pedestales 74 Características técnicas 75 Características de impresión 75 Gestión del papel 76 Características físicas y eléctricas 77	y posterior de arrastre (opción)	. 65
Limpieza de la impresora	Mantenimiento de la impresora y resolución de problemas	.67
Substitución del cartucho de cinta. 67 Impresión de la autoverificación. 68 Resolución de problemas. 68 Opciones. 71 Tractor posterior de arrastre 71 Instalación del tractor posterior de arrastre 71 Remoción del tractor posterior de arrastre 72 Alimentador automático de hojas 73 Set color. 74 Pedestales 74 Características técnicas 75 Gestión del papel. 76 Características físicas y eléctricas. 77	Limpieza de la impresora	. 67
Impresión de la autoverificación 68 Resolución de problemas 68 Opciones 71 Tractor posterior de arrastre 71 Instalación del tractor posterior de arrastre 71 Remoción del tractor posterior de arrastre 72 Alimentador automático de hojas 73 Set color 74 Pedestales 74 Características técnicas 75 Gestión del papel 76 Características físicas y eléctricas 77	Substitución del cartucho de cinta	. 67
Resolución de problemas 68 Opciones 71 Tractor posterior de arrastre 71 Instalación del tractor posterior de arrastre 71 Remoción del tractor posterior de arrastre 72 Alimentador automático de hojas 73 Set color 74 Pedestales 74 Características técnicas 75 Características de impresión 75 Gestión del papel 76 Características físicas y eléctricas 77	Impresión de la autoverificación	. 68
Opciones	Resolución de problemas	. 68
Tractor posterior de arrastre 71 Instalación del tractor posterior de arrastre 71 Remoción del tractor posterior de arrastre 72 Alimentador automático de hojas 73 Set color 74 Pedestales 74 Características técnicas 75 Características de impresión 75 Gestión del papel 76 Características físicas y eléctricas 77	Onciones	71
Instalación del tractor posterior de arrastre 71 Instalación del tractor posterior de arrastre 72 Alimentador automático de hojas 73 Set color 74 Pedestales 74 Características técnicas 75 Gestión del papel 76 Características físicas y eléctricas 77	Tractor postarior de arrestre	71
Remoción del tractor posterior de arrastre 72 Alimentador automático de hojas 73 Set color 74 Pedestales 74 Características técnicas 75 Características de impresión 75 Gestión del papel 76 Características físicas y eléctricas 77	Instalación del tractor posterior de arrestro	71 . 71
Alimentador automático de hojas 73 Set color	Remoción del tractor posterior de arrastre	72
Set color	Alimentador automático de hojas	. 73
Pedestales	Set color	74
Características técnicas 75 Características de impresión 75 Gestión del papel 76 Características físicas y eléctricas 77	Pedestales	74
Características tecinicas	Características técnicas	75
Gestión del papel		.13
Características físicas y eléctricas	Caracteristicas de Impresion Cestión del nanel	. 73 76
Caracteristical influes y creditions	Características físicas v eléctricas	. 77
Consumibles y opciones 78	Consumibles y opciones	. 78

Contenido

Presentación

Características de la impresora

El siguiente listado describe las características principales de la impresora:

- Cabeza de impresión de 24 agujas
- 136 columnas
- Impresión en borrador a 480 cps, en calidad LQ a 133 cps
- Emulaciones: IBM Proprinter XL24-XL24E, IBM Personal 2391 y EPSON LQ 1050-2550
- Impresión gráficos alta resolución (360 x 360 puntos por pulgadas)
- Copias múltiples (1 original y 7 copias)
- Selección automática de las trayectorias del papel
- Fácil gestión de funciones mediante panel operador y mandos SW
- Alimentador automático de hojas opcional (capacidad de 120 hojas) que permite el uso de hojas sueltas, hojas multi-copias y sobres, acepta dos bandejas suplementarias y un recolector de hojas
- Set color opcional
- Utilización de todas las funciones específicas por medio del driver software específico compatible con los paquetes aplicativos más utilizados
- Funcionalidad Plug & Play en ambiente Windows 95/98
- \bullet Interfaz paralela bidireccional IEEE 1284 e interfaz serie estándar tipo RS-232/C y RS-422/A

Desembalaje de la impresora

En la caja de embalaje se encuentran, junto al manual del usuario, los siguientes componentes:



Partes de la impresora

Vista anterior





Modelo 9058D



Vista posterior



Instalación de la impresora

Elección de una ubicación adecuada

Para elegir una correcta ubicación de la impresora, se han de tener en cuenta los siguientes puntos:

- La distancia entre la impresora y el ordenador no debe superar la longitud del cable de interfaz;
- El plano de apoyo debe ser sólido, horizontal y estable;
- La impresora no debe estar expuesta a la luz directa del sol, ni a fuentes de calor o de frío, ni al polvo o a la humedad (véase más adelante "Características técnicas");
- Se necesita una toma de corriente AC compatible con el cable de alimentación de la impresora y con el voltaje indicado en la ficha técnica en la impresora);

Una vez elegida la correcta ubicación de la impresora, colocar ésta de forma que haya suficiente espacio libre para poder trabajar fácilmente con ella. El espacio requerido es el siguiente:



Instalación de la impresora

Extracción de los seguros de transporte

Antes de instalar el tractor, extraer los seguros de transporte de la impresora.



Instalación del cartucho de cinta entintada

Esta impresora utiliza dos tipos de cartuchos de cinta dependiendo si el set color está instalado o no.

 ${\rm El}$ cartucho de cinta a color (opcional) sólo se puede utilizar cuando el set color esté instalado.

- 1. Asegurarse de que la impresora esté apagada.
- 2. Identificar el cartucho de cinta entre los accesorios.



3. Abrir la tapa superior alzándola por las dos hendiduras laterales.



4. Encender la impresora. El carro de impresión se sitúa en la posición más adecuada para la instalación del cartucho.



5. Antes de instalar el cartucho de cinta entintada, girar el pomo de tensión en el sentido indicado por la flecha (situada en el cartucho) para tensar la cinta.



Para evitar que se dañe la cinta, no gire el pomo de tensión en sentido contrario.

- 6. Alinear los pernos del cartucho con las ranuras de bloqueo de los soportes derecho e izquierdo del cartucho.
- El cartucho de cinta (negra "Larga duración" o de color), que se utiliza cuando el set color está instalado, posee sólo un perno lateral.



7. Situar la guía de la cinta entre la cabeza de impresión y el soporte de la guía de la cinta sujetándola en perpendicular respecto a la cabeza de impresión.

Asegurarse de que la cinta quede introducida correctamente entre la cabeza de impresión y el soporte de la guía.



Si el set color opcional está instalado en la impresora, introducir el brazo de plástico blanco en el motor color como muestra la figura:



7. Girar el pomo de tensión en la dirección de la flecha para tensar la cinta.



8. Empujar el cartucho delicadamente hacia abajo hasta quede enganchado en las cuatro ranuras de bloqueo.



- 9. Girar de nuevo el pomo de tensión en la dirección de la flecha para tensar la cinta.
- 10. Desplazar manualmente el carro de impresión para asegurarse de que la guía de la cinta corre libremente por el cartucho.

Para substituir el cartucho de cinta usado, véase más adelante" Substitución del cartucho de cinta" en este manual.

Instalación del tractor de empuje superior (sólo en el modelo 9058D)

La impresora 9058D se recibe con un tractor de empuje suplementario en dotación. Este segundo tractor de empuje se debe instalar en la parte anterior de la impresora (sobre el tractor de empuje inferior).

1. Identificar el tractor de empuje superior entre los accesorios.



2. Para instalar el tractor de empuje superior, alinear e introducir sus dos ganchos en los pernos del tractor de empuje inferior. Empujar el tractor de empuje superior hasta que éste quede completamente enganchado. Introducir el cable de conexión en el conector eléctrico situado en el tractor de empuje inferior.



3. El tractor de empuje superior debe estar instalado como muestra la figura.



Extracción del tractor de empuje superior

1. Si se desea extraer el tractor de empuje superior, apagar la impresora. Desconectar el cable de conexión y desenganchar el tractor presionando sobre los pulsadores internos (situados en los ganchos del tractor superior).



Conexión al ordenador

Esta impresora se puede conectar al ordenador através de las dos interfases disponibles. Los conectores de las interfases están situados en la parte posterior de la impresora.

- Interfaz paralela bidireccional IEEE1284
- Interfaz serie RS-232C/422C

Antes de conectar el cable de interfaz, asegurarse de que tanto la impresora como el ordenador estén apagados.

Introducir el cable de interfaz en el *conector paralelo* y fijarlo con los dos ganchos laterales.

Introducir el cable de interfaz en el *conector serie* y fijarlo con los dos tornillos (utilizar un destornillador).



Conexión serie

ø

Conexión paralela

Selección programa de gestión

Llegados a este punto es necesario configurar la impresora según el paquete aplicativo. El procedimiento de instalación dependerá del ambiente del ordenador.

Siga las instrucciones del archivo Readme en el CD-ROM.

La impresora admite, en ambiente WIN 95/98, la funcionalidad Plug & Play.

Los programas de gestión de todas las impresoras Compuprint se encuentran disponibles en la siguiente dirección Internet: <u>http://www.compuprint.net</u>

Conexión eléctrica



Ć

Asegurarse de que el voltaje de la red eléctrica se corresponda con el voltaje indicado en la placa de identificación posterior de la impresora (situada bajo la tapa del alimentador automático).

Si el valor no corresponde, NO CONECTE LA IMPRESORA A LA ALIMENTACION ELECTRICA. Consulte a su proveedor.

1. Asegurarse que la toma de corriente se encuentre próxima a la ubicación de la impresora y sea accesible.

Utilice un enchufe con toma de tierra.

2. Asegurarse que el interruptor de encendido, situado en el lateral derecho de la impresora, se encuentre en la posición 0 (APAGADO).



3. Introducir el cable de alimentación en el enchufe posterior de la impresora y la otra extremidad del cable en la toma de corriente adecuada.



4. Si se desea encender la impresora, presionar el interruptor de encendido por la parte I (ENCENDIDO).



Selección lengua del visualizador

Los mensajes de esta impresora se pueden visualizar en cinco idiomas: inglés (predeterminado), francés, alemán, italiano y español. Para seleccionar el idioma que se desea, proceder como sigue:

1. Pulsar la tecla PROGRAM, mantenerla pulsada mientras se enciende la impresora y hasta que se visualice el siguiente mensaje:



7. Cuando se visualice el idioma deseado, pulsar PROGRAM para seleccionarlo y para salir del menú. A partir de ahora, los mensajes del visualizador aparecerán en el idioma seleccionado.

Funcionamiento

Presentación del panel operador

El panel operador le permite realizar la mayoría de las funciones de la impresora tales como la selección de la trayectoria del papel o de los tipos de letra así como la selección de la configuración de la impresora.



El panel operador se compone de:

- Un visualizador de 16 dígitos (a cristales líquidos)
- Tres indicadores señaladores de la modalidad de función
- Siete teclas de función

Mensajes del visualizador

Mensajes de ir	nstrucciones
----------------	--------------

Mensajes	Descripción
CARG BANDEJAASF1	Estos mensajes se visualizan cuando falta el papel en
CARG BANDEJAASF2	la trayectoria correspondiente.
CARG BANDEJAASF3	
CAR MA+T-EMP/ARR CARG MAN+EMP INF	La impresora visualiza sólo los mensajes relativos según los accesorios instalados.
CARGA EMPUJE INF	
CARGA EMPUJE SUP CARG HOJA MANUAL	
CARGA T EMP/ARR	
SOLTAR LA TECLA	Este mensaje se visualiza cuando se suelta la tecla PROGRAM en la prueba de autoverificación o durante el procedimiento de Configuración al encendido.

Mensajes de estado

Mensaje	Descripción
AUTOVERIFICACION	Impresión de la página de autoverificación.
BANDEJAASF1	Bandeja 1 del alimentador automático (ASF) está seleccionada.
BANDEJAASF2	Bandeja 2 del alimentador automático (ASF) está seleccionada.
BANDEJAASF3	Bandeja 3 del alimentador automático (ASF) está seleccionada.
EMPUJE INF	La trayectoria inferior de empuje está seleccionada.
EMPUJE SUP	La trayectoria superior de empuje está seleccionada (sólo en el modelo 9058D).
font cpp	Impresora desactivada o activada pero sin imprimir.
FUNCIÓN SHIFT	Este mensaje se visualiza para indicar que las funciones alternativas de las teclas del panel operador se han seleccionado al pulsar la tecla SHIFT.
HOJA MANUAL	La trayectoria manual para hojas está seleccionada.
I. SILENCIOSA?NO	El nivel de rumor de impresión es normal.
I. SILENCIOSA?SI	El nivel de rumor de impresión es reducido.
MANUAL+EMP INF	La trayectoria manual para hojas sueltas y la trayectoria inferior de empuje para el módulo continuo están seleccionadas (sólo en el modelo 9058).
MA+T-EMP/ARR	La trayectoria manual para hojas sueltas y la trayectoria de empuje/arrastre para el módulo continuo están seleccionadas (sólo en el modelo 9058).
MENU NO PROTEGIDO	Cuando el acceso a los menús de la impresora no han sido protegidos, al encendido de la impresora este mensaje se visualiza.
MENU PROTEGIDO	Cuando el acceso a los menús de la impresora han sido protegidos, al encendido de la impresora este mensaje se visualiza.
MICRO AVANCE INF	La modalidad de microavance del papel está seleccionada en el sentido que indica la tecla $\downarrow.$
MICRO AVANCE SUP	La modalidad de microavance del papel está seleccionada en el sentido que indica la tecla ^.
T EMP/ARR	La trayectoria de empuje/arrastre está seleccionada.

Mensajes con intervención del usuario

Mensaje	Descripción
APARC. NULO	Este mensaje se visualiza para confirmar la interrupción del aparcamiento del papel solicitada por el usuario pulsando la tecla SHIFT.
APARC: SEGURO?	El usuario debe decidir si confirmar la selección de aparcamiento del papel pulsando la tecla PARK durante 1 segundo o salir de ella pulsando la tecla SHIFT.
CAMBIO DE MACRO	La impresora establece los valores en función de la nueva macro seleccionada.
CAMBIO DE TRAY.	Una nueva trayectoria se ha seleccionado y la impresora establece los valores en función de esta nueva trayectoria.
CORTA PAPEL APARCA PAPEL	Estos dos mensajes se visualizan cuando la impresora recibe un mando de aparcamiento del papel. Cortar el módulo continuo por la línea de perforación y luego pulsar la tecla PARK para aparcarlo.
EXPULSION PAPEL	La impresora expulsa una hoja suelta.
EXPULS.SEGURO?	El usuario debe confirmar la expulsión de la hoja.

Indicadores

Encendido cuando la impresora está capacitada para recibir datos e imprimirlos (impresión activada).
Intermitente cuando aún quedan datos en el buffer de entrada y la impresión está desactivada.
Apagado cuando la impresión está desactivada y en el buffer no hay datos o durante los procedimientos de inicialización, de menú o de test de control.
Intermitente cuando uno de los menús de la impresora ha sido seleccionado: <i>Menú Programa</i> o <i>Menú de</i> Configuración al encendido.
Encendido cuando la modalidad alternativa de las teclas se ha seleccionado y se ha activado pulsando la tecla SHIFT.

Teclas de función

Las teclas de función se activan cuando la impresión está desactivada (indicador READY apagado). Cada tecla de función posee tres modalidades de funcionamiento.

Función	La función normal no necesita de una acción previa para
normal	seleccionarla. Esta función está escrita en caracteres negros al
	lado de la tecla de función.

Función La función *alternativa* se selecciona pulsando la tecla SHIFT.

Shift Las funciones alternativas está escritas en caracteres blancos sobre fondo gris bajo la teclas de función. El indicador SHIFT se enciende y se visualiza el mensaje FUNCIÓN SHIFT.

Esta función no se activa si la impresora se encuentra en modalidad de menú.

Función La función programa se activa pulsando la tecla PROGRAM:

- **programa** si se pulsa esta tecla durante el encendido de la impresora, se accede al Menú de Configuración al encendido.
 - si se pulsa esta tecla cuando la impresión está desactivada (indicador READY apagado), se accede al Menú Programa.

En modalidad de menú sólo están activas las cuatro teclas con las flechas y la tecla PROGRAM.

Cuando la impresora está en modalidad de menú, el indicador PROGRAM está intermitente.

Tecla ON LINE

ON LINE	Función	Activa o desactiva la impresora.
	normal	 Si se pulsa esta tecla durante el encendido de la impresora, se lanza la impresión de la autoverificación y pulsándola de nuevo se interrumpe la misma. En condición de error, una vez eliminado el mismo, pulsar esta tecla para activar la impresora.
		 Si la función de corte del papel del Menú Programa está seleccionada en CORTE NORMAL, pulsar esta tecla para situar el papel en la posición de corte.
	Función	Pulsando esta tecla, el buffer de entrada se cancela
	programa	y se envía en la interfaz serie, una interrupción de
		secuencia (break) de 250 mseg. Se visualiza el
		mensaje CANC BUF & BREAK.

Tecla PROGRAM

	-	
PROGRAM	Función normal	 Se accede a los menús de la impresora como sigue: Pulsar esta tecla durante el encendido de la impresora para acceder al <i>Menú de Configuración al encendido.</i> Pulsar esta tecla cuando la impresión esté desactivada (indicador READY apagado) para acceder al <i>Menú Programa.</i>
PITCH	Función Shift	Selecciona el paso a utilizar junto al tipo de carácter (font) en curso. El paso seleccionado será el activo hasta que se apague la impresora.
	Función programa	Salida del menú actual. Véase también "Salida de los menús de la impresora" más adelante en este manual.

Tecla SHIFT

SHIFT	Función normal	Activa las funciones alternativas de las teclas.
		Si la impresora está recibiendo los datos para imprimir, pulsar la tecla ON LINE antes de pulsar la tecla SHIFT. Si no hay datos en el buffer, pulsar la tecla SHIFT y la impresora queda desactivada. Después se visualiza FUNCIÓN SHIFT para indicar que la función alternativa de las teclas está activada. Esta tecla se puede utilizar para interrumpir el curso de un apagramiento del papel. Váseo también "Cómo
		se gestiona el aparcamiento del papel".
	Función Shift	Desactiva las funciones alternativas de las teclas.

Tecla LOAD/FF

LOAD/FF	Función normal	Realiza un avance de página (FF): en el caso de que no haya papel en la impresora, lo carga, o bien realiza un
		salto de página si el papel estaba ya cargado.
\uparrow	Función	El papel avanza con micromovimientos.
	Shift	Manteniendo esta tecla pulsada se obtiene un
		movimiento continuo a una velocidad creciente.
↑	Función programa	Hace correr hacia atrás los parámetros de las funciones o de las macros.

Tecla LF

LF	Función normal	Realiza un avance de línea en base al espaciado vertical actualmente seleccionado.
\downarrow	Función Shift	El papel retrocede con micro-movimientos. Manteniendo esta tecla pulsada se obtiene un movimiento continuo a una velocidad creciente.
\downarrow	Función programa	Hace correr hacia delante los parámetros de las funciones o de las macros.

Tecla MACRO

MACRO	Función normal	Selecciona una de las macros (Macro 1, Macro 2, Macro 3 o Macro 4). Si se desea seleccionar la macro visualizada, no pulsar ninguna tecla durante 2 segundos y los valores de los parámetros de esta macro visualizada, se activan.
PATH	Función Shift	Pulsando esta tecla se visualizan una a una las diferentes trayectorias del papel. La trayectoria que está visualizada se selecciona pulsando la tecla SHIFT.
\leftarrow	Función programa	Hace correr hacia atrás los valores de los parámetros de las funciones o de las macros.

Tecla FONT

FONT	Función normal	Selecciona el tipo de carácter (font) a utilizar junto al paso en curso. El tipo de carácter será el activo hasta que se apague la impresora.		
PARK	Función Shift	Permite aparcar el papel de la trayectoria actualmente seleccionada.		
\rightarrow	Función programa	Hace correr hacia delante los valores de los parámetros de las funciones o de las macros.		

Combinaciones de las teclas

PROGRAM	Función	Cuando la impresora está preparada para recibir
+ SHIFT	normal	datos o los está imprimiendo (indicador READY
		encendido) o cuando la impresión esté desactivada
		pero aún quedan datos en el buffer (indicador
		READY intermitente), pulsar simultáneamente
		estas dos teclas para pasar de la modalidad de
		impresión normal (I. SILENCIOSA?NO) a la
		modalidad silenciosa (I. SILENCIOSA?SI) o
		viceversa .
		Si no hay papel cargado en la impresora (indicador
		READY apagado), no se puede seleccionar la
		impresión silenciosa.
ON LINE +	Función	Protege o no el acceso a los menús de la impresora.
MACRO +	normal	Véase más adelante "Cómo proteger o no el acceso
SHIFT		a los menús de la impresora ".
51111		*

Configuración de la impresora

Los principales parámetros de configuración de la impresora se pueden seleccionar utilizando el panel operador. Los parámetros de configuración están divididos en dos menús, el menú de *Configuración al encendido*, que permite una configuración completa de la impresora al momento de la instalación según el tipo de hardware y de emulación, y el menú *Programa*, que permite establecer las funciones de mayor utilidad para el trabajo cotidiano. Esta configuración se puede seleccionar cuando la impresión está desactivada (indicador READY apagado). Estas configuraciones se pueden memorizar en NVM.

Acceso a los menús de la impresora

- Para seleccionar el menú de *Configuración al encendido*, pulsar la tecla PROGRAM y mantenerla pulsada mientras se enciende la impresora hasta que se visualice el mensaje SOLTAR LA TECLA.
- Para seleccionar el menú *Programa*, pulsar la tecla PROGRAM cuando la impresión esté desactivada (indicador READY apagado).

Desplazamiento dentro del menú

Las teclas con las flechas \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow se utilizan para moverse dentro de las diferentes funciones de los menús de la impresora. Véase la descripción de los menús para identificar la tecla que se ha de utilizar según el caso.

Salida de los menús de la impresora

- En el menú de *Configuración al encendido*, al pulsar la tecla PROGRAM, la impresora sale del menú y los nuevos valores seleccionados se salvan automáticamente.
- En el menú *Programa*, al pulsar la tecla PROGRAM, se visualizarán las siguientes opciones de memorización de los nuevos valores:

IGNORA VA NUEVOS	Los nuevos valores seleccionados no se salvan y
	quedan como válidos los valores precedentes.
MEMORIZA PERMAN.	Los nuevos valores se memorizan de forma
	permanente en NVM (memoria no volatil).
MEMORIZA TEMPOR	Los nuevos valores se memorizan temporalmente
	hasta que la impresora se apague.

Pulsar las teclas \rightarrow o \leftarrow para hacer correr hacia delante o hacia atrás estas opciones. Cuando se visualiza la opción deseada, pulsar la tecla PROGRAM para salir del menú.

Menú de Configuración al encendido

Los valores predeterminados por la fábrica de las diferentes funciones están señalados en letra negrilla.

Acceso al menú de Configuración al encendido

- 1. Asegurarse de que la impresora esté apagada.
- 2. Pulsar la tecla PROGRAM y mantenerla pulsada mientras se enciende la impresora hasta que se visualice el mensaje SOLTAR LA TECLA. Una vez soltada la tecla PROGRAM, se visualizará el siguiente mensaje:



Este esquema presenta la estructura del menú de *Configuración al encendido* e indica como moverse dentro del menú.

Estructura principal



Las funciones relativas a las interfases permiten pasar a la selección de los parámetros que configuran la interfaz misma.

La voz del menú Funciones reagrupa las siguientes funciones de la impresora:

- Sobre posición del papel (sólo en el modelo 9058),
- Secuencia de carga del papel,
- Señal acústica,
- Carga rápida de hojas sueltas (sólo en el modelo 9058),
- Tipo de cinta,
- Densidad de la impresión de los códigos de barras,
- Dirección de la impresión del texto,
- Dirección de la impresión de los gráficos,
- Dirección de la impresión de los códigos de barras,
- Trayectoria seleccionada al encendido de la impresora,
- Mensajes del visualizador en idioma.

IMPRIMO MENU? NO	\rightarrow 0 \leftarrow	IMPRIMO MENU? SI
\downarrow		
INTERFAZ PARAL.		

IMPRIMO MENU? NOEl menú de la impresora no se imprime.IMPRIMO MENU? SIEl menú de la impresora se imprime con los valores
actualmente seleccionados. La impresión del menú comienza
desde el momento en que este valor se selecciona.

Interfaz paralela

Esta función del menú define la utilización de la interfaz paralela y está estructurada según los parámetros propios de este tipo de interfaz.

Parámetros interfaz paralela

Interfaz paral	▶	/F 1284 bidir	1	I/F paralela CX	
*		**		*	I
1	5	Selectin ord pri	\$	Selectin activa]
		**		**	1
	E	Bits datos 8	\$	Bits datos 7]
		★		**	
	E	Buffer 2K	\$	Buffer	\$
		★		**	,
	E	Emul. EPSON	\$	Emul. IBM]≰
		**		*	
	Jue	go car	\$	Juego car	1
	*			**	
	Nac	cion	\$	Nacion	1
	*			**	
	Aut	o CR	\$	Auto CR	1
	*			*	
	Aut	o L F :	\$	Auto LF	1
	•			★	
Interfaz serie				20 CPI IBM	1
				*	

Configuración de la interfaz

Selección del ti	oo de inter	faz		
IMPRIMO MENU? NO ↓	D		INTERFAZ PARAL. ↑	
INTERFAZ PARAL.		\rightarrow	I/F 1284 BIDIR.	\rightarrow 0 \leftarrow
\downarrow			I/F PARALELA CX	\rightarrow 0 \leftarrow
INTERFAZ SERIE				
			SELECTIN ORD PRI	
I/F 1284 BIDIR.	Interfaz p	aralela b	idireccional IEEE 1284	
I/F PARALELA CX	Interfaz p	aralela ti	po Centronics (monodia	reccional).
Selección de la	señal Sele	ct-In		
I/F 1284 BIDIR. ↑				
SELECTIN ORD PR	l	$ ightarrow$ 0 \leftarrow $ ightarrow$ 0 \leftarrow		
↓ BITS DATOS 8		-		
SELECTIN ORD PRI	La impres ordenador	sora conti '.	rola la señal SELECT-	IN enviada por el
SELECTIN ACTIVA	La señal S	SELECT-	IN de la interfaz paral	ela se ignora v se
	trata siem	pre como	ACTIVA.	8 9
Número de bits	de datos			
SELECTIN ORD PRI ↑				
BITS DATOS 8		\rightarrow 0 \leftarrow		
BITS DATOS 7		$ ightarrow$ 0 \leftarrow		
↓ BUFFER 2K				
Selección del nú	mero de bit	ts de dato	os: 7 u 8.	
Dimensión del b	ouffer de er	ntrada		
BITS DATOS 8 ↑				
BUFFER256		\rightarrow 0 \leftarrow		
BUFFER 2K		\rightarrow 0 \leftarrow		

↓ EMUL. EPSON

BUFFER12K

BUFFER 32K

Selecciona la dimensión del buffer de entrada. Para realizar un DLL, el buffer debe estar seleccionado a 2K.

 \rightarrow 0 \leftarrow

 \rightarrow 0 \leftarrow

Emulación de la impresora

BUFFER 2K ↑

•	
EMUL. IBM XL24	\rightarrow 0 \leftarrow
EMUL. IBM XL24 AGM	\rightarrow 0 \leftarrow
EMUL. IBM 2391	\rightarrow 0 \leftarrow
EMUL. EPSON LQ	\rightarrow 0 \leftarrow
\downarrow	

JUEGO CAR CS2

EMUL.IBM XL24	La impresora utiliza la emulación IBM Proprinter XL24e
EMUL.IBM XL24 AGM	La impresora utiliza la emulación IBM Proprinter XL24 AGM.
EMUL. IBM 2391	La impresora utiliza la emulación IBM Personal 2391.
EMUL. EPSON LQ	La impresora utiliza la emulación EPSON LQ 1050/2550.

Juego de caracteres EPSON

EMUL. EPSON LQ ↑	
	J→0←
JUEGO CAR CS2	$\rightarrow 0 \leftarrow$
JUEGO CAR CURSIV	\rightarrow 0 \leftarrow
\downarrow	_

NACION CP437

Estos parámetros seleccionan el juego de caracteres que se utilizará en emulación EPSON.

Juego de caracteres IBM EMUL. IBM xxx

\uparrow	
JUEGO CAR CS1	\rightarrow 0 \leftarrow
JUEGO CAR CS2	\rightarrow 0 \leftarrow
↓	

NACION CP437

Estos parámetros seleccionan el juego de caracteres que se utilizará en emulación IBM Proprinter.

Juego de caracteres nacionales EPSON

Selección del juego de caracteres nacionales en emulación EPSON.

```
JUEGO CAR CS2

\uparrow

NACION CP437

NACION ...

NACION LATIN A1

\rightarrow 0 \leftarrow

\downarrow
```

AUTO CR? SI

Permite seleccionar los siguientes juegos de caracteres nacionales:

CP 437(*)	CP437 G	CP850	CP851	CP 852	CP 853
CP 855	CP 857	CP 858	CP 860	CP 862	CP 863
CP 864	CP 865	CP 866	CP 867	CP 876	CP 877
96 GREEK	GOST	TASS	ISO 8859/1	ISO 8859/2	ISO 8859/3
ISO 8859/4	ISO 8859/5	ISO 8859/6	ISO 8859/7	ISO 8859/8	ISO 8859/9
ISO 8859/15	USA	FRANCE	GERMANY	ENGLAND	DENMARK1
SWEDEN	ITALY	SPAIN1	JAPAN	NORWAY	DENMARK2
SPAIN2	LATIN A1				

Ć

Los juegos de caracteres CP858 e ISO 8859/15 contienen el carácter EURO.

Juego de caracteres nacionales IBM

Selección del juego de caracteres nacionales en emulación IBM.

JUEGO CAR CS2 \uparrow NACION CP437 NACION ... NACION 8859- 15 \downarrow $\rightarrow 0 \leftarrow$

AUTO CR? SI

Permite seleccionar los siguientes juegos de caracteres nacionales:

CP 437(*)	CP437 G	CP850	CP851	CP 852	CP 853
CP 855	CP 857	CP 858	CP 860	CP 862	CP 863
CP 864	CP 865	CP 866	CP 867	CP 876	CP 877
96 GREEK	GOST	TASS	ISO 8859/1	ISO 8859/2	ISO 8859/3
ISO 8859/4	ISO 8859/5	ISO 8859/6	ISO 8859/7	ISO 8859/8	ISO 8859/9
ISO 8859/15					

Ć

Los juegos de caracteres CP858 e ISO 8859/15 contienen el carácter EURO.

Comportamiento del código CR

NACION xxx



AUTO LF? NO

- AUTO CR? NO Ningún retorno del carro automático después de un código LF, VT o ESCJ
- AUTO CR? SI La impresora realiza un retorno del carro automático después de un código LF, VT o ESCJ

Comportamiento del código LF

	5
AUTO CR? SI	
T	
AUTO LF? NO	\rightarrow 0 \leftarrow
AUTO LF? SI	\rightarrow 0 \leftarrow
AUTO LF ORD PRI?	\rightarrow 0 \leftarrow
\downarrow	
20 CPP IBM? NO	
0	
INTERFAZ PARAL.	
AUTO LF? NO	No se realiza ningún I E automático desnués de un CR
	No se realiza lilligui El automatico despues de un CN.
AUTO LF? SI	Se realiza un LF automático después de un CR.
AUTO LF ORD PRI?	Este parámetro se visualiza solamente en emulación
	EPSON. La impresora controla la señal AUTOFEEDXT
	anviada por al ordonador y realiza un LE automático
	cinviaua por ci orucilauor y fealiza un Ll' automatico
	después de un CR, si la señal es baja.

Impresión comprimida IBM

Estos parámetros se visualizan solamente si la emulación IBM está seleccionada.

AUTO LF? NO

$$\uparrow$$

20 CPP IBM? NO
20 CPP IBM? SI
 \rightarrow 0 \leftarrow
 \rightarrow 0 \leftarrow

20 CPP IBM? NOLa impresión comprimida se realiza a 17,1 cpp.20 CPP IBM? SILa impresión comprimida se realiza a 20 cpp.

Interfaz serie

Esta función del menú define la utilización de la interfaz serie y está estructurada según los parámetros propios de este tipo de interfaz.





Configuración de la interfaz serie



I/F SERIE 422 Selecciona la interfaz serie RS-422/A.

Velocidad de transmisión de datos

I/F SERIE NO ↑	
BAUDIOS 300	\rightarrow 0 \leftarrow
BAUDIOS 600	\rightarrow 0 \leftarrow
BAUDIOS 1200	\rightarrow 0 \leftarrow
BAUDIOS 2400	\rightarrow 0 \leftarrow
BAUDIOS 4800	\rightarrow 0 \leftarrow
BAUDIOS 9600	\rightarrow 0 \leftarrow
	-
BAUDIOS 19200	\rightarrow 0 \leftarrow
BAUDIOS 38400	\rightarrow 0 \leftarrow
	-

BITS DATOS 8

La velocidad de transmisión se datos se selecciona en bit/segundo. Estos valores son los valores que pueden ser seleccionados.





Selecciona el número de bits de datos: 7 o 8.

Control de paridad

BITS DATOS 8

	_
PARIDAD NO	\rightarrow 0 \leftarrow
PARIDAD IMPAR	\rightarrow 0 \leftarrow
PARIDAD PAR	\rightarrow 0 \leftarrow
PARIDAD CARACTER	\rightarrow 0 \leftarrow
PARIDAD ESPACIO	\rightarrow 0 \leftarrow
\downarrow	-

```
PROTOCOLO DTR
```

PARIDAD NO	Los datos no poseen el bit de paridad, ej. Se transmiten
	datos de 8 bits y el control de paridad está desactivado.
PARIDAD IMPAR	El control de paridad se activa para la paridad impar.
PARIDAD PAR	El control de paridad se activa para la paridad par.
PARIDAD CARACTER	El control de paridad se desactiva y el bit de paridad
	transmitido es siempre un Carácter.
PARIDAD ESPACIO	El control de paridad se desactiva y el bit de paridad
	transmitido es siempre un Espacio.
Protocolo de comunicación (Handshake)

PARIDAD NO ↑	
PROTOCOLO DTR	\rightarrow 0 \leftarrow
PROTOCOLO XONXOF	\rightarrow 0 \leftarrow
\downarrow	
CONEXION LOCAL	
PROTOCOLO DTR	La comunicación se realiza utilizando el protocolo DTR.
PROTOCOLO	La comunicación se realiza utilizando el protocolo XON-
XONXOF	

Tipo de conexión

PROTOCOLO DTR

		_
СО	NEXION LOCAL	\rightarrow 0 \leftarrow
CC	NEXION REMOTA	\rightarrow 0 \leftarrow

BUFFER 2K

Selecciona el tipo de conexión local o remota.

Dimensión del buffer de entrada

Véase la descripción correspondiente en la interfaz paralela.

Emulación de la impresora

Véase la descripción correspondiente en la interfaz paralela.

Juego de caracteres EPSON

Véase la descripción correspondiente en la interfaz paralela.

Juego de caracteres IBM

Véase la descripción correspondiente en la interfaz paralela.

Juego de caracteres nacionales EPSON

Véase la descripción correspondiente en la interfaz paralela.

Juego de caracteres nacionales IBM

Véase la descripción correspondiente en la interfaz paralela.

Comportamiento del código CR

Véase la descripción correspondiente en la interfaz paralela.

Comportamiento del código LF

Véase la descripción correspondiente en la interfaz paralela.

Impresión comprimida IBM

Véase la descripción correspondiente en la interfaz paralela.

Funciones

La voz de menú Funciones reagrupa diferentes funciones con las que se configura la impresora.



Parámetros del grupo Funciones del modelo 9058

Parámetros del grupo Funciones del modelo 9058D



Selección de los parámetros del grupo Funciones



Si su impresora es el modelo 9058 , seguir con la siguiente función. Si su impresora es el modelo 9058D , pasar directamente a la función "Secuencia de carga del papel".



Si la impresora se encuentra en la modalidad empuje-arrastre de alimentación del papel, se podrá sólo seleccionar la función *Sobre posición del papel* en el valor SOBREPONE PAP? NO.

Secuencia de carga del papel

Si su impresora es el modelo 9058, esta función se visualizará solamente cuando el alimentador automático de hojas esté instalado.

Si su impresora es el modelo 9058D, esta función se visualizará solamente cuando el alimentador automático de hojas o el tractor de empuje superior esté instalado.

FUNCIONES	(Modelo 9058D)	
0		
SOBREPONE PAP?NO	(Modelo 9058)	
\uparrow		
SECUENCIA NO		\rightarrow 0 \leftarrow
SEC. EMPUJE I+S (sólo en	el modelo 9058D)	\rightarrow 0 \leftarrow
SECUENCIA ASF1+2		\rightarrow 0 \leftarrow
SECUENCIA ASF123		\rightarrow 0 \leftarrow
\downarrow		
SENAL ACUST? SI		

SECUENCIA NO	El papel se carga sólo por la trayectoria seleccionada através del panel operador.
SEC. EMPUJE I+S	El papel se carga primero por la trayectoria de empuje inferior y sucesivamente por la trayectoria de empuje superior (sólo en el modelo 9058D).
SECUENCIA ASF1+2	Este valor aparece solamente si el alimentador automático está instalado. El papel se carga por la primera bandeja hasta que se quede sin papel y luego se cargará por la segunda.
SECUENCIA ASF123	Este valor aparece solamente si el alimentador automático está instalado. El papel se carga por la primera bandeja hasta que se quede sin papel, luego el papel se cargará por la segunda y por último desde la tercera.

Activa/desactiva la señal acústica

SECUENCIA NO ↑	
SENAL ACUST? SI	$ ightarrow$ 0 \leftarrow
SENAL ACUST? NO	$ ightarrow$ 0 \leftarrow
\downarrow	
FUNC. QUICK? SI	
0	
CINTA NEGRA	
Activa o desactiva la señal	acústica.

Carga rápida de hojas sueltas por ranura manual (sólo en el modelo 9058)

SENAL ACUST? SI \uparrow FUNC. QUICK? NO FUNC. QUICK? SI $\rightarrow \circ \leftarrow$ \downarrow CINTA NEGRA

FUNC. QUICK? NOLa hoja suelta introducida por la ranura manual la carga
el operador. Impresión desactivada.FUNC. QUICK? SILa hoja suelta introducida por la ranura manual se carga
automáticamente. Impresión activada.

Tipo de cinta	
FUNC. QUICK? SI	
SENAL ACUST? SI ↑	
	\rightarrow 0 \leftarrow
CINTA DE COLOR	\rightarrow 0 \leftarrow
\downarrow	-

COD. BARRAS 60 DPI

Selecciona el tipo de cinta que se utilizará en la impresora: negra o de color.

Densidad de los códigos de barras



IMPR. TEXT BI

Selecciona la densidad de impresión de los códigos de barras.

Dirección de la impresión del texto



IMPR. GRAF. BI

Selecciona la dirección de la impresión del texto.

Dirección de la impresión de los gráficos



Selecciona la dirección de la impresión de los gráficos.

Dirección de la impresión de los códigos de barras

ENCEND:TRAY MCRO

Selecciona la dirección de la impresión de los códigos de barras.

٦	Trayectoria activa al	l encer	ndido de la impresora
	CODIGOBARRAS UNI		
	↑		
	ENCEND:TRAY MCRO ENCEND:ULT. TRAY		\rightarrow 0 \leftarrow \rightarrow 0 \leftarrow
	↓ MENU ENGLISH		
	ENCEND:TRAY MCRO	La tra aquel	ayectoria del papel al encendido de la impresora es la de la macro predeterminada.
	ENCEND:ULT. TRAY	La tra es la impre	ayectoria del papel al encendido de la impresora, última que estaba seleccionada antes de que la esora fuese apagada.
	Idioma de los mensajes del visualizador		
	ENCEND:TRAY MCRO ↑		
	MENU ENGLISH		\rightarrow 0 \leftarrow
	MENU ITALIANO		\rightarrow 0 \leftarrow
	MENU FRANCAIS		\rightarrow 0 \leftarrow
	MENU ESPANOL		\rightarrow 0 \leftarrow

ENCEND:TRAY MCRO ↑	
MENU ENGLISH	\rightarrow 0 \leftarrow
MENU ITALIANO	\rightarrow 0 \leftarrow
MENU FRANCAIS	\rightarrow 0 \leftarrow
MENU ESPANOL	\rightarrow 0 \leftarrow
MENU DEUTSCH	\rightarrow 0 \leftarrow
\downarrow	
FUNCIONES	
	1

Estos valores son auto explicativos.

Ć

Véase también anteriormente la sección "Selección lengua del visualizador" .

Restablecimiento de los valores predeterminados por la fábrica

Con la función RETORNA A VPF es posible restablecer todas las funciones del menú de Configuración al encendido y del menú Programa a sus valores predeterminados por la fábrica lo que será muy útil cuando no se recuerde los valores seleccionados en el menú o cuando se cambie de idea sobre las selecciones que se acaban de realizar.

Los valores predeterminados de los parámetros del menú están descritos al inicio del párrafo "Menú de Configuración al encendido".



Si se desea seleccionar SI RETORNA A VPF, se debe salir de este parámetro con la tecla \uparrow o con \downarrow para confirmar la selección de este valor.

El procedimiento de Configuración al encendido finaliza llegados a este punto. Si se sale pulsando la tecla \downarrow o la tecla PROGRAM, las nuevas selecciones se salvarán.

No apague la impresora antes de que todos los datos se hayan memorizado en NVM y la impresora quede desactivada.

Menú Programa

Los valores predeterminados por la fábrica de las diferentes funciones están señalados en letra negrilla .

Acceso al menú Programa

Pulsar la tecla PROGRAM cuando la impresión esté desactivada (indicador READY apagado). Se visualizará el siguiente mensaje:

IMPRIMO MENU? NO

Este esquema presenta la estructura del *Menú Programa* e indica como moverse dentro del menú.

Estructura principal



Las funciones de este menú permiten:

- La selección de cuatro macros usuario
- El acceso directo al Menú de Configuración al encendido
- La selección de la impresión en hexadecimal
- La regulación del corte del papel

Impresión del menú



IMPRIMO MENU? NOEl menú de la impresora no se imprime.IMPRIMO MENU? SIEl menú de la impresora se imprime. La impresión del
menú comienza desde el momento en que este valor se
selecciona.

En la hoja del menú, se imprime:

- las macros con sus respectivos valores seleccionados,
- la macro actualmente activa está marcada con los símbolos #...#. (MACRO USUARIO #x#),
- la versión actual del firmware de la impresora.

Macro usuario

La función MACRO USUARIO permite configurar cuatro macros (MACRO#1, MACRO#2, MACRO#3 y MACRO#4). Las *macros* son grupos de parámetros predeterminados que permiten adaptar rápidamente la impresora a cuatro ambientes diferentes de impresión.



Selección de la macro que se desea configurar.

Cuando se selecciona una macro nueva y en la trayectoria del papel seleccionada en la macro precedente, hay un módulo continuo de papel cargado, éste se aparca automáticamente (APARC: SEGURO?). Cortar el módulo para evitar que se atasque y pulsar la tecla PARK.

Ø

Parámetros de una macro usuario





Estos valores definen el espaciado vertical en líneas por pulgadas (6, 8, 12) o en líneas por cada 30 mm (3, 4, 6, 8, 12).



1	
LONG. 1 LINEA	\rightarrow 0 \leftarrow
LONG LINEAS	$ ightarrow$ 0 \leftarrow
LONG. 244 LINEAS	$ ightarrow$ 0 \leftarrow
LONG. A5	\rightarrow 0 \leftarrow
LONG. A4	\rightarrow 0 \leftarrow
LONG. A3	$ ightarrow$ 0 \leftarrow
LONG. A2	\rightarrow 0 \leftarrow
LONG. LEGAL	\rightarrow 0 \leftarrow
LONG. LETTER	$ ightarrow$ 0 \leftarrow

↓ CABECERA PAG 0

Esta función selecciona la longitud de la página del módulo continuo de papel en número de líneas según el espaciado vertical seleccionado. Para las hojas sueltas, la longitud de la página se puede definir en número de líneas o en formatos estándar LETTER, LEGAL, A2, A3, A4, A5. El valor predeterminado es **66** líneas.

Cabecera de la página

LONG. XX	
\uparrow	
CABECERA PAG 0	\rightarrow 0 \leftarrow
CABECERA PAG	\rightarrow 0 \leftarrow
CABECERA PAG xxx	\rightarrow 0 \leftarrow
\downarrow	-

SALTO PAGINA 0

Esta función selecciona la cabecera de la página. La gama de valores está comprendida entre 0 y la longitud de la página -1.

Salto de página

CABECERA PAG 0	
↑	
SALTO PAGINA 0	\rightarrow 0 \leftarrow
SALTO PAGINA	\rightarrow 0 \leftarrow
SALTO PAGINA xxx	\rightarrow 0 \leftarrow
\downarrow	
FONT Draft	

Esta función selecciona el salto de página. La gama de valores está comprendida entre 0 y la longitud de la página -1.

Tipo de letra (font)

```
SALTO PAGINA 0
\uparrow
FONT Draft
                                                     \rightarrow 0 \leftarrow
FONT Courier
                                                     \rightarrow 0 \leftarrow
FONT OCR-B
                                                     \rightarrow 0 \leftarrow
FONT Gothic
                                                     \rightarrow 0 \leftarrow
FONT Prestige
                                                     \rightarrow 0 \leftarrow
FONT Presentor
                                                     \rightarrow 0 \leftarrow
FONT Script
                                                     \rightarrow 0 \leftarrow
FONT OCR-A
                                                     \rightarrow 0 \leftarrow
FONT Boldface
                                                     \rightarrow 0 \leftarrow
 J
ES HORIZ 10 CPP
```

Esta función selecciona sólo OCR-A y OCR-B cuando el espaciado horizontal está seleccionado a 5 cpp o a 10 cpp. Boldface se puede seleccionar solamente si el espaciado horizontal proporcional está seleccionado (ES HORIZ PROP).

Espaciado horizontal

FONT Draft	
\uparrow	
ES HORIZ 5 CPP	$ ightarrow$ 0 \leftarrow
ES HORIZ 6 CPP	$ ightarrow$ 0 \leftarrow
ES HORIZ 7.5 CP	$ ightarrow$ 0 \leftarrow
ES HORIZ 8.5 CPP	$ ightarrow$ 0 \leftarrow
ES HORIZ 10 CPP	$ ightarrow$ 0 \leftarrow
ES HORIZ 12 CPP	$ ightarrow$ 0 \leftarrow
ES HORIZ 15 CPP	$ ightarrow$ 0 \leftarrow
ES HORIZ 17.1 CPP	$ ightarrow$ 0 \leftarrow
ES HORIZ 20 CPP	$ ightarrow$ 0 \leftarrow
ES HORIZ 24 CPP	$ ightarrow$ 0 \leftarrow
ES HORIZ PROP	$ ightarrow$ 0 \leftarrow
\downarrow	-
NO PREVALECE E H	

Estos valores son auto explicativos.



ES HORIZ 10 CPP	
\uparrow	
NO PREVALECE E H SI PREVALECE E H	$ \begin{array}{c} \rightarrow 0 \leftarrow \\ \rightarrow 0 \leftarrow \end{array} $
↓ MARGEN IZQ. 0	
NO PREVALECE E H	El espaciado horizontal se puede cambiar através del software o utilizando las teclas del panel operador.
SI PREVALECE E H	El espaciado horizontal se puede cambiar solamente utilizando las teclas del panel operador.
Margen izquierdo	
NO PREVALECE E H	
↑	
MARGEN IZQ. 0	\rightarrow 0 \leftarrow
MARGEN IZQ	\rightarrow 0 \leftarrow
MARGEN IZQ. XXX	\rightarrow 0 \leftarrow

Esta función selecciona el margen izquierdo en número de columnas (según el espaciado horizontal seleccionado) a partir del borde izquierdo del papel.

Margen derecho

MARGEN IZQ. 0	
\uparrow	
MARGEN DCHO. 2	\rightarrow 0 \leftarrow
MARGEN DCHO	\rightarrow 0 \leftarrow
MARGEN DCHO. xxx	\rightarrow 0 \leftarrow

↓ CERO BARRADO? NO

Esta función selecciona el margen derecho en número de columnas (según el espaciado horizontal seleccionado) a partir del borde izquierdo del papel. El valor predeterminado es **136**.

Impresión del cero barrado

```
MARGEN DCHO. 136

\uparrow
CERO BARRADO? NO

CERO BARRADO? SI

\rightarrow 0 \leftarrow
```

EMPUJE INF

Se puede seleccionar la impresión del carácter cero con barra o sin ella

Selección de la trayectoria del papel

Esta función determina la trayectoria de papel predeterminada que se asociará a la macro actual.

CERO BARRADO? NO

\uparrow	
EMPUJE INF	\rightarrow 0 \leftarrow
EMPUJE SUP (sólo modelo 9058D)	\rightarrow 0 \leftarrow
HOJA MANUAL (sólo modelo 9058)	\rightarrow 0 \leftarrow
T EMP/ARR	\rightarrow 0 \leftarrow
BANDEJAASF1	\rightarrow 0 \leftarrow
BANDEJAASF2	\rightarrow 0 \leftarrow
BANDEJAASF3	\rightarrow 0 \leftarrow

 \downarrow

CORTE NORMAL

EMPUJE INF EMPUJE SUP	Carga del papel utilizando el tractor inferior de empuje. Carga del papel utilizando el tractor superior de empuje (sólo modelo 9058D)
HOJA MANUAL	Carga de hojas sueltas utilizando la ranura manual (sólo modelo 9058)
T EMP/ARR	Carga del papel utilizando el tractor inferior de empuje y el tractor posterior de arrastre.
BANDEJAASF1	Carga del papel utilizando la bandeja 1 del alimentador automático, si está instalado.

BANDEJAASF2	Carga del papel utilizando la bandeja 2 del alimentador
	automático, si está instalado.
BANDEJAASF3	Carga del papel utilizando la bandeja 3 del alimentador
	automático, si está instalado.

Modalidad de corte del papel

EMPUJE INF

4		
^	r	

	_
CORTE NORMAL	$ ightarrow$ 0 \leftarrow
CORTE AUTOMATICO	\rightarrow 0 \leftarrow
ETIQUETAS	\rightarrow 0 \leftarrow
CORTE NO	$ ightarrow$ 0 \leftarrow

A FUERTE IMPACTO

CORTE NORMAL	La función de corte del papel se realiza pulsando la
	tecla ONLINE cuando la impresión está desactivada.
CORTE AUTOMATICO	Cuando la impresora no recibe datos, el papel se sitúa
	automáticamente en la posición de corte.
ETIQUETAS	Este valor se debe seleccionar cuando se imprimen
	etiquetas. El módulo continuo de papel no efectúa
	ningún movimiento de retroceso.
CORTE NO	El módulo continuo de papel no efectúa ningún movimiento de retroceso.

Véase también "Cómo utilizar la función de corte del papel" más adelante en este manual.

Fuerza de impacto de la cabeza de impresión



La fuerza de impacto de la cabeza de impresión es de fuerte impacto para la impresión de módulos multicopia.

A BAJO IMPACTO La fuerza de impacto de la cabeza de impresión es de bajo impacto para la impresión de pocas copias permitiendo una impresión más silenciosa.

Perforación del papel

Cuando se imprime en un módulo continuo de papel, esta función facilita el paso de las perforaciones del papel através de la barra prensa-papel y el rodillo. Utilizando hojas sueltas, esta función no se visualiza.

A FUERTE IMPACTO	
\uparrow	_
PERFOR. SEGURA NO	\rightarrow 0 \leftarrow
PERFOR. SEGURA SI	\rightarrow 0 \leftarrow
\downarrow	
DISTANCIA AUTO 0	

PERFOR. SEGURA NO La per PERFOR. SEGURA SI La ha

La función está desactivada. La cabeza de impresión permanece en su lugar cuando pasa la perforación del papel. La función está activada. La cabeza de impresión se desplaza hacia un lado cuando pasa la perforación del papel.

Regulación de la distancia de la cabeza de impresión

	• ••
PERFOR. SEGURA NO ↑	
DISTANCIA AUTO -5	• o ←
DISTANCIA AUTO	• o ←
DISTANCIA AUTO +3	• o ←
DISTANCIA MANUAL	• o ←
DISTANCIA FIJA 1	• o ←
DISTANCIA FIJA	• o ←
DISTANCIA FIJA 9.3	→ 0 ←

1

AJUSTE: HORIZ 0

- DISTANCIA AUTO XXX Seleccionando uno de estos valores, la impresora regula automáticamente la cabeza de impresión según el espesor del papel. Los valores negativos reducen la distancia entre la cabeza de impresión y el papel. Valor predeterminado DISTANCIA AUTO 0.
- DISTANCIA MANUAL Seleccionando esta valor, la distancia de la cabeza de impresión se regula manualmente.
- DISTANCIA FIJA XXX Seleccionando este valor, la impresora regula automáticamente la cabeza de impresión a una distancia fija.

Regulación horizontal del carácter

DISTANCIA AUTO 0

↑

	1
AJUSTE: HORIZ 0	\rightarrow 0 \leftarrow
AJUSTE: HORIZ	$ ightarrow$ 0 \leftarrow
AJUSTE: HORIZ 60	$ ightarrow$ 0 \leftarrow

AJUSTE: VERT. 0

Estos valores regulan la distancia entre el margen izquierdo del papel y el primer carácter impreso. Los valores se miden en 1/120 de pulgada, es decir la gama de valores está comprendida entre 0 y 0,5 pulgadas.

Regulación vertical del carácter



NO MACRO A VPF

Estos valores regulan la distancia entre el margen superior del papel y el primer carácter impreso. Los valores se miden en 1/180 de pulgada, es decir la gama de valores está comprendida entre -1/6 y 2 pulgadas. El valor predeterminado es **0**.

Restablecimiento de los valores de los parámetros de la macro a los valores predeterminados por la fábrica (VPF)

AJUSTE VERT. 0	
\uparrow	
NO MACRO A VPF	$ ightarrow$ 0 \leftarrow
SI MACRO A VPF	$ ightarrow$ 0 \leftarrow
\downarrow	-
OTRA MACRO?NO	

NO MACRO A VPF	Los nuevos valores seleccionados para los parámetros de
	la macro son los valores activos.
SI MACRO A VPF	Restablecimiento de los valores predeterminados por la
	fábrica (VPF) como valores activos.

Para seleccionar SI macro a VPF, salir de esta función utilizando las teclas \uparrow o \downarrow , para confirmar la selección de este valor.



Para pasar de una macro a otra, seleccionar otra MACRO? SI, pulsar la tecla \downarrow o \uparrow para pasar al parámetro MACRO#1, después pulsar la tecla \rightarrow para pasar al parámetro MACRO#2 (se visualiza CAMBIO DE MACRO)



Ahora se pueden seleccionar los parámetros para la $\tt MACRO\#2$, según el procedimiento apenas descrito. De este modo se crea un segundo ambiente de impresión.

Acceso directo al Menú de Configuración al encendido

Llegados a este punto del menú, se podrá acceder directamente a las funciones del Menú de Configuración al encendido.



Estos parámetros son auto explicativos.

Impresión hexadecimal



Si se desea seleccionar el valor IMPRESION HEX? SI, pulsar la tecla PROGRAM para activar esta selección. La impresión en hexadecimal continua hasta que no se entra de nuevo en el Menú Programa.

Regulación de la posición del corte del papel

IMPRESION HEX? NO

↑

-	
REG CORTE: -30	\rightarrow 0 \leftarrow
REG CORTE:	\rightarrow 0 \leftarrow
REG CORTE: +360	$ ightarrow$ 0 \leftarrow
\downarrow	

IGNORA VA NUEVOS

REG CORTE: xxxx Los valores varían entre -30 y + 360 unidades de 1/180 de pulgada, es decir, los valores de regulación están comprendidos entre -1/6 y + 2 pulgadas.

Véase también "Cómo utilizar la función de corte del papel" más adelante en este manual.

Memorización de los valores seleccionados

REG CORTE: xxxx	
\uparrow	
IGNORA VA NUEVOS	\rightarrow 0 \leftarrow
MEMORIZA PERMAN.	\rightarrow 0 \leftarrow
MEMORIZA TEMPOR.	\rightarrow 0 \leftarrow
PROG	
SALIDA	
IGNORA VA NUEVOS	Los nuevos val

IGNORA VA NUEVOS	Los nuevos valores seleccionados no se salvan y quedan como válidos los valores precedentemente seleccionados.					
MEMORIZA PERMAN.	Los nuevos valores se memorizan de forma permanente en NVM (memoria no volátil) y serán los utilizados hasta que el operador los cambie.					
MEMORIZA TEMPOR.	Los nuevos valores se memorizan temporalmente hasta que la impresora se apague. Encendida de nuevo la impresora, los valores utilizados por la impresora serán aquellos de la selección precedente.					

Llegados a este punto, la configuración del Menú Programa ha finalizado. Para salir del menú, pulsar la tecla PROGRAM.

Selección trayectorias del papel

Esta impresora permite cargar el papel según diversas modalidades. Los mensajes se visualizan en función del dispositivo de alimentación del papel instalado en la impresora.

Proceder como sigue:

- 1. Pulsar la tecla READY para desactivar la impresión (indicador READY apagado).
- 2. Pulsar la tecla PATH y se visualizarán los siguientes mensajes en función de los dispositivos instalados:

CARGA EMPUJE INF	Por la trayectoria del papel utilizando el tractor de empuje inferior.
CARGA EMPUJE SUP	Por la trayectoria del papel utilizando el tractor de empuje superior (sólo modelo 9058D).
CARGA T EMP/ARR	Por la trayectoria del papel utilizando los tractores de empuje inferior y el posterior de arrastre.
CARG HOJA MANUAL	Introducción manual de una hoja suelta utilizando la ranura manual (sólo modelo 9058).
CARG BANDEJAASF1	Introducción de una hoja suelta desde la primera bandeja del alimentador automático.
CARG BANDEJAASF2	Introducción de una hoja suelta desde la segunda bandeja del alimentador automático.
CARG BANDEJAASF3	Introducción de una hoja suelta desde la tercera bandeja del alimentador automático.

- Para la carga del módulo continuo de papel, véase "Carga del papel en el tractor inferior" o "Carga del papel en el tractor superior".
- Para la carga de las hojas sueltas, véase "Carga de las hojas sueltas"
- Para la utilización de hojas sueltas con el alimentador automático, consultar la documentación que se recibe junto a esta opción.

Si se cambia la selección de trayectoria, el papel ya cargado (hojas sueltas/módulo continuo) será automáticamente expulsado/aparcado.

Cómo utilizar la función de corte del papel

Esta función se utiliza para situar correctamente la línea de perforación del papel detrás del borde de corte de la impresora. Para esta función se deben seleccionar los siguientes valores:

Ć

Selección del formato del papel

- 1. Pulsar la tecla PROGRAM cuando la impresión esté desactivada para acceder al *Menú Programa*.
- 2. Pulsar la tecla \downarrow y se visualiza la siguiente función:

```
MACRO USUARIO
```

- 3. Pulsar la tecla \rightarrow para seleccionar la macro con la que se desea operar (Macro#1, Macro#2, Macro#3 o Macro#4).
- 4. Seleccionada la macro deseada, pulsar la tecla \downarrow hasta que se visualice el siguiente parámetro:



- 5. Pulsar la tecla \rightarrow o \leftarrow hasta que se visualice el valor del formato de la página deseado.
- 6. Pulsar la tecla PROGRAM de nuevo para salir del menú y memorizar el nuevo valor.

Regulación de la posición de corte

La función de corte tiene como valor predeterminado CORTE NORMAL. Para comprobar la posición de corte, proceder como sigue:

- 1. Para situar el papel en la posición de corte, pulsar la tecla ON LINE cuando la impresión esté desactivada.
- 2. Comprobar que la línea de perforación del papel coincida con el borde de corte de la impresora.

En caso contrario:

- 1. Pulsar la tecla PROGRAM para acceder al Menú Programa.
- 2. Pulsar la tecla \downarrow hasta que se visualice la siguiente función:

MACRO USUARIO

3. Pulsar la tecla \rightarrow hasta que visualice la macro deseada (#1, #2,#3 o #4):

```
MACRO # x
```

4. Pulsar la tecla \downarrow hasta que se visualice la siguiente función:

REG CORTE: xxx

5. Pulsar la tecla \rightarrow o \leftarrow para hacer correr los valores de esta función.

- Los valores inferiores a 0 desplazan la posición de corte hacia abajo, los valores superiores a 0 desplazan la posición de corte hacia arriba. Los valores pueden variar de -30 a 360 en 1/180 de pulgada (variación comprendida entre -1/6 y 2 pulgadas).
- 6. Cuando el valor deseado se visualiza, pulsar la tecla PROGRAM. Las opciones de memorización se visualizan.
- 7. Pulsar la tecla \rightarrow o \leftarrow hasta que se visualice el siguiente mensaje:

MEMORIZA PERMAN.

8. Pulsar la tecla PROGRAM para salir del menú.

Selección de la modalidad de corte

Ahora es posible seleccionar la modalidad según la cual la función de corte del papel será efectuada.

- 1. Pulsar la tecla PROGRAM cuando la impresión esté desactivada para acceder al *Menú Programa*.
- 2. Pulsar la tecla \downarrow y se visualiza la función:

MACRO USUARIO

- 3. Pulsar la tecla \rightarrow para seleccionar la macro con la que se desea operar (MACRO#1, MACRO#2, MACRO#3 o MACRO#4).
- 4. Pulsar la tecla \downarrow hasta que se visualice la siguiente función:

CORTE NORMAL

Al pulsar la tecla \to o \leftarrow se puede elegir la selección con la que se decide cómo realizar la función de corte:

CORTE NORMAL	Pulsar la tecla ON LINE y el papel se sitúa en posición de corte.
	Pulsar de nuevo la tecla ON LINE y el papel se sitúa en la posición de impresión.
	Si se deja de pulsar la tecla ON LINE durante 10 segundos, el papel retrocede automáticamente a la posición de impresión.
CORTE AUTOMATICO	Cuando la impresora no recibe datos, el papel se sitúa automáticamente en la posición de corte.
ETIQUETAS	La tecla ON LINE está desactivada. Esta selección es útil cuando se imprimen etiquetas.
CORTE NO	La función de corte está desactivada.

5. Pulsar la tecla PROGRAM para salir del menú.

Cómo proteger o no el acceso a los menús de la impresora

Para prevenir que personas no competentes puedan cambiar los parámetros del menú de la impresora, existe la posibilidad de protección de acceso a los menús de la impresora. Seguir la secuencia:

• Pulsar al mismo tiempo las teclas ON LINE, MACRO y SHIFT y mantenerlas pulsadas durante el encendido de la impresora. Tan pronto como se suelten las teclas, el mensaje siguiente se visualizará:



Ahora el acceso a los menús queda protegido. Si se pulsa la tecla PROGRAM, se visualiza el mensaje MENU PROTEGIDO (la tecla PROGRAM está desactivada).

• Si se decide la no protección de acceso a los menús de la impresora, entonces pulsar al mismo tiempo las teclas ON LINE, MACRO y SHIFT y mantenerlas pulsadas durante el encendido de nuevo de la impresora. Tan pronto como se suelten las teclas, el mensaje siguiente se visualizará:



Cómo se gestiona el aparcamiento del papel

El aparcamiento del papel se produce en los siguientes casos:

- Al encender la impresora, si el papel está cargado en la trayectoria no predeterminada, el aparcamiento de dicho papel se efectúa de forma automática.
- Si hay papel cargado y se pulsa la tecla PATH para cambiar la trayectoria de del papel, antes de cambiar la trayectoria, la impresora solicita la confirmación de aparcamiento del módulo en curso (se visualiza APARC: SEGURO?) pulsando la tecla PARK, después se carga en la nueva trayectoria.
- Cuando se aparca el papel utilizando los mandos de software en una nueva trayectoria, la impresora solicita la confirmación de aparcamiento del módulo de papel en curso (se visualiza APARC: SEGURO?) pulsando la tecla PARK.
- Cuando se carga el papel utilizando los mandos de software en una nueva trayectoria, la impresora solicita la confirmación de aparcamiento del módulo de papel en curso (se visualiza APARC: SEGURO?) pulsando la tecla PARK, luego la impresora aparca el módulo antes de cargar el papel en la nueva trayectoria seleccionada.
- Cuando se cambia de macro utilizando una nueva trayectoria del papel, la impresora automáticamente aparca el módulo en curso.

En cualquiera los casos descritos aquí arriba, el curso del aparcamiento del módulo del papel se podrá interrumpir pulsando la tecla SHIFT y se visualizará el mensaje APARC: NULO.

Gestión del papel

Trayectorias del papel

La figura muestra la configuración de las trayectorias del papel.



Características del papel

Para obtener la máxima prestación de la impresora es importante utilizar el papel apropiado. Consultar la siguiente tabla:

Módulo continuo (modelos 9058 y 9058D)

Modalidad de carga	Tractor inferior	Tractor superior (sólo modelo 9058D)	T. empuje-arrastre (opcional)
Ancho	76 - 432 mm 3 -17 pulgadas	76 - 432 mm 3 -17 pulgadas	76 - 432 mm 3-17 pulgadas
Longitud	76 - 609 mm 3 -24 pulgadas	76 - 609 mm 3 - 24 pulgadas	76 - 609 mm 3 - 24 pulgadas
Espesor	máx. 0,635 mm 0,025 pulgadas	máx.0,635 mm 0,025 pulgadas	máx. 0,635 mm 0,025 pulgadas
Copias	1 + 7	1 + 7	1 + 7
- Original	de 55 a 150	de 55 a 150	de 55 a 150
 Otras hojas 	de 45 a 75	de 45 a 75	de 45 a 75
 Papel carbón 	35	35	35

Sobres (sólo modelo 9058)

Modalidad de carga	alimentación manual
Longitud	102 - 559 mm (4 - 22 pulgadas)
Espesor	máx. variaciones 3 mm (0,013 pulgadas)
Tipos	USA 6 (165 x 92 mm)
	USA 10 (241 x 105 mm)

Hojas sueltas (sólo modelo 9058)

Modalidad	alimentación manual					
de carga						
Ancho:	114 - 432 mm (4,5 a 17 pulgadas)					
Longitud:	101 - 559 mm	(4 - 22 pulgadas)				
Peso:	Original:		50-120 g/m ²			
	Multicopia:	1° hoja	55-75 g/m ²			
		Otras hojas:	45-75 g/m ²			
		Papel carbón:	14-35 g/m ²			
Formatos:	A5	149 x 210 mm	Vertical y Horizontal			
	A4	210 x 297 mm	Vertical y Horizontal			
	A3	297 x 420 mm	Vertical y Horizontal			
	A2	420 x 554 mm	Vertical			
	Letter	8.5 x 11 pulgadas	Vertical y Horizontal			
	Legal	8.5 x 14 pulgadas	Vertical y Horizontal			
	Executive	7.25 x 10,5 pulgadas	Vertical y Horizontal			
Espesor:	máx. 0,635 mm	n (0.025 pulgadas)				
Copias:	1 original + 7 copias					

Hojas sueltas

Modalidades de carga de las hojas sueltas



La modalidad de carga de hojas sueltas se encuentra sólo disponible en el modelo 9058.

Las hojas sueltas se pueden cargar *manualmente*, una a una, utilizando el soporte frontal para hojas sueltas (alimentación manual o automática) o *automáticamente* utilizando el alimentador automático de hojas opcional para una carga mayor de hojas.

Al introducir la hoja suelta, el módulo continuo de papel se aparca automáticamente con un movimiento de retroceso (si la modalidad de sobre posición del papel no está seleccionada).

Carga de las hojas sueltas

Ø

1. Alzar el soporte para hojas sueltas hasta que se bloquee en posición horizontal.



2. Situar la guía izquierda del soporte en la primera columna de impresión (posición 0).



4. La modalidad de carga de la hoja depende del valor seleccionado en la función QUICK del Menú de Configuración al encendido:

Modalidad de carga manual	Asegurarse	de	que	la	impresión	esté
(FUNC.QUICK?NO)	desactivada.	Intr	oducir	la h	oja por la ra	inura
	de alimentac	ión y	, pulsa	r la t	ecla LOAD/FF	para
	hacer avanza	ar la	hoja. I	Pulsa	nr la tecla ON	LINE
	para activar	la im	presió	n.		
	-		-			

Modalidad de carga automática (FUNC.QUICK?SI) Introducir la hoja por la ranura de alimentación y pasados 2 segundos, la hoja avanzará automáticamente.

La tecla LOAD/FF se puede utilizar para hacer avanzar la hoja siempre que se pulse antes de que los 2 segundos hayan transcurridos. 5. Para bajar el soporte para hojas sueltas, soltar el pié de sujeción indicado en la figura. Empujar el soporte hacia abajo hasta que se quede enganchado en su lugar.



Módulo continuo de papel

Carga del papel con el tractor inferior



Modelo 9058



Modelo 9058D

Si su impresora es el modelo 9058, asegurarse de que el soporte para hojas sueltas esté cerrado antes de cargar el módulo continuo de papel

1. Para seleccionar la trayectoria del papel del tractor inferior, pulsar la tecla PATH hasta que se visualice el siguiente mensaje:

CARGA EMPUJE INF

 Si su impresora es el modelo 9058D , pulsar la tecla PATH para seleccionar la trayectoria del papel del tractor inferior. Se visualiza el mensaje:

CAMBIO DE TRAY.

Ø

• Si hay un módulo continuo de papel cargado en la trayectoria del tractor superior, la impresora automáticamente lo aparca antes de cargar el nuevo módulo continuo. Se visualiza el siguiente mensaje

```
APARC: SEGURO?
```

 Cortar el módulo continuo del tractor superior para evitar un posible atasco del mismo. Pulsar la tecla PARK y se visualizará el siguiente mensaje:

```
CARGA EMPUJE INF
```

2. Abrir la tapa de los tractores anteriores, girándola hacia arriba y apoyándola sobre la impresora.



 Si su impresora es el modelo 9058D y el tractor superior está instalado, girarlo hacia fuera de la impresora.



- 3. Desbloquear los rodillos dentados del tractor inferior bajando las palancas situadas en los rodillos. Situar el rodillo izquierdo en la primera columna de impresión.
- 4. Alinear las guías del papel por la barra del tractor. Abrir las tapas de ambos rodillos dentados.
- Si su impresora es el modelo 9058D , introducir el módulo continuo de papel por la abertura creada entre el tractor inferior y superior.



5. Situar el módulo continuo frente a los rodillos dentados e introducir las perforaciones laterales del módulo continuo en los dientes del rodillo izquierdo y derecho. Cerrar las tapas de los rodillos dentados.



6. Situar el rodillo izquierdo la primera columna de impresión, en la novena raya , y bloquearlo en esta posición. Tensar con cuidado el papel moviendo hacia la derecha el rodillo derecho y después bloquearlo.



• Si su impresora es el modelo 9058D , colocar el tractor superior en su posición inicial.



8. Cerrar la tapa de los tractores anteriores. Pulsar la tecla LOAD/FF para hacer avanzar el papel dentro de la impresora.



9. El papel debe estar cargado como muestra la figura..



Carga del papel con el tractor superior



Modelo 9058D

 La modalidad de carga del módulo continuo en el tractor superior se encuentra sólo disponible en el modelo 9058D.
 Para utilizar esta modalidad de carga es necesario que el tractor superior de empuje esté instalado. Véase anteriormente la sección "Instalación".

1. Para seleccionar la trayectoria del papel del tractor superior, pulsar la tecla PATH. Se visualiza el siguiente mensaje:

2. Si hay un módulo continuo de papel cargado en la trayectoria del tractor inferior, la impresora lo aparca automáticamente antes de cargar el nuevo módulo continuo. Se visualiza el siguiente mensaje:

APARC: SEGURO?

3. Cortar el módulo continuo del tractor inferior para evitar un posible atasco del mismo. Pulsar la tecla PARK y se visualizará el siguiente mensaje:



4. Abrir la tapa de los tractores anteriores, girándola hacia arriba y apoyándola sobre la impresora.



- 5. Desbloquear los rodillos dentados del tractor superior bajando las palancas situadas en los rodillos. Situar el rodillo izquierdo en la primera columna de impresión.
- 6. Situar las guías del papel por la barra del tractor. Abrir las tapas de ambos rodillos dentados.

- 7. Introducir las perforaciones laterales del papel en los dientes del rodillo izquierdo y del derecho. Cerrar las tapas de los rodillos dentados.
- 8. Situar el rodillo izquierdo en la primera columna de impresión y bloquearlo en esta posición. Tensar con cuidado el papel moviendo hacia la derecha el rodillo derecho y después bloquearlo



9. Cerrar la tapa de los tractores anteriores. Pulsar la tecla LOAD/FF para hacer avanzar el papel.



10. El papel debe estar cargado como muestra la figura.



Carga del papel con el tractor inferior de empuje y posterior de arrastre (opción)



Para esta trayectoria, es necesario instalar el tractor opcional posterior de arrastre. Véase posteriormente la sección "Opciones",

Esta trayectoria prevé la carga del papel por el tractor inferior de empuje y salida del mismo por el tractor posterior de arrastre. De este modo será posible la gestión de papel con un peso superior.

Un vez instalado el tractor posterior de arrastre, el módulo continuo de papel se podrá cargar sólo en modalidad empuje-arrastre.

1. Para seleccionar la trayectoria empuje-arrastre, pulsar la tecla PATH hasta que se visualice el siguiente mensaje:

CARGA T EMP/ARR

• Si su impresora es el modelo 9058D, pulsar la tecla PATH para seleccionar la trayectoria empuje-arrastre. Se visualiza el siguiente mensaje:

```
CAMBIO DE TRAY.
```

• Si hay un módulo continuo de papel cargado en la trayectoria del tractor superior, la impresora automáticamente lo aparca antes de cargar el nuevo módulo continuo. Se visualiza el siguiente mensaje

APARC: SEGURO?

• Cortar el módulo continuo del tractor superior para evitar un posible atasco del mismo. Pulsar la tecla PARK y se visualizará el siguiente mensaje:

```
CARGA T EMP/ARR
```

2. Para cargar el módulo continuo de papel en el tractor inferior de empuje, seguir la secuencia *Carga del papel con el tractor inferior* descrito precedentemente.
3. Tensar el papel a la salida de la fisura posterior y girar la barra de soporte para alinear los dientes de los rodillos dentados con las perforaciones laterales del papel.



4. Cerrar las tapas de los rodillos dentados y bajar las palancas.



- 5. Pulsar la tecla ON LINE para confirmar que la carga del papel se ha completado. El tractor posterior de arrastre está preparado para funcionar.
- 6. El papel debe estar cargado como muestra la figura.



Mantenimiento de la impresora y resolución de problemas

Limpieza de la impresora

Antes de comenzar cualquier operación de limpieza, apagar la impresora y esperar 15 minutos.

Una limpieza periódica ayudará a mantener su impresora en óptimas condiciones.

- Utilizar jabones neutros o soluciones acuosas con un paño suave para limpiar restos de suciedad en la armadura de la impresora.
- No utilizar paños abrasivos, ni alcohol, ni diluyentes o agentes símiles ya que podrían arañar o decolorar la impresora.
- Procurar que no se dañen los componentes electrónicos y mecánicos.

Substitución del cartucho de cinta

1. Asegurarse que la impresora lleve apagada al menos 15 minutos.



Ponga atención para no tocar la cabeza de impresión ya que alcanza temperaturas elevadas durante su funcionamiento.

- 2. Abrir la tapa superior de la impresora.
- 3. Extraer la guía de la cinta de la cabeza de impresión. Si el set color opcional está instalado en la impresora, desenganchar el brazo color del motor color presionado sobre la palanca del brazo y empujarla hacia la parte posterior de la impresora. Tirar hacia arriba del brazo color.





4. Alzar el cartucho de cinta usado para extraerlo.

Ahora la impresora está preparada para la inserción de un nuevo cartucho de cinta entintada. Véase anteriormente *Instalación del cartucho de cinta entintada*.

Impresión de la autoverificación

Llegados a este punto es necesario comprobar que la impresora funcione correctamente. La impresión de un primer documento permitirá controlar la calidad de impresión y el funcionamiento de la impresora.

Proceder como sigue:

- 1. Mantener pulsada la tecla ON LINE mientras se enciende la impresora hasta que la serie de pequeños rectángulos que aparecen en el visualizador se hayan completado y la impresora haya finalizado sus movimientos.
- 2. Cuando se suelta esta tecla, la impresora lanza la impresión de autoverificación.
- 3. Para finalizar la impresión de autoverificación, pulsar de nuevo la tecla ON LINE. La impresión se desactiva.

Resolución de problemas

Cuando se verifica una condición de error:

- La impresión se desactiva;
- El primer mensaje del visualizador indica el error mientras que el segundo ofrece una información más específica de esta condición de error.

Una vez solucionado el problema, pulsar la tecla ON LINE para restablecer el funcionamiento de la impresora.

Ć

Mensajes	Indicación	Solución	
BUFF DESBORDADO CARACTER PERDIDO	Se ha producido un desbordamiento de datos en el buffer (si la interfaz serie está seleccionada).	Apagar la impresora y encenderla de nuevo o pulsar la tecla PROGRAM y sucesivamente la tecla ON LINE; el buffer se reinicializa a cero.	
CINTA BLOQUEADA CONTROLAR CINTA	La cinta del cartucho está bloqueada.	Comprobar que la cinta esté correctamente instalada. Girar el pomo de tensión para asegurarse de que la cinta no esté atascada. Pulsar la tecla ONLINE para anular la condición de error.	
DIS AUTO NO OPER AJUSTE DISTANCIA	La regulación de la distancia automática de la cabeza de impresión no es operativa	Pulsar la tecla ONLINE para anular la condición de error. Seleccionar la función de regulación de la distancia fija de la cabeza de impresión del <i>Menú</i> <i>Programa:</i>	
		 Pulsar la tecla PROGRAM cuando la impresión esté desactivada (indicador READY apagado) para acceder al <i>Menú Programa</i>. 	
		 Pulsar la tecla ↓ hasta que se visualice la función MACRO USUARIO, pulsar → hasta visualizar la macro deseada MACRO # x. 	
		Pulsar la tecla \rightarrow para entrar en los parámetros de la macro. Pulsar la tecla \downarrow hasta visualizar el parámetro DISTANCIA FIJA xx. Pulsar las teclas \rightarrow o \leftarrow para seleccionar los valores de regulación de la cabeza de impresión a una distancia fija. El valor DISTANCIA FIJA 1 para módulos continuos simples y el valor DISTANCIA FIJA 4 para módulos continuo multihojas.	
ERRSENS. CIERRE VERIF. INSERCION	Ni el tractor posterior ni la tapa tractor posterior están instalados en la impresora.	Instalar el tractor posterior o la tapa posterior en la impresora.	
IMPR NO INTEGRA	Impresión anómala causada por un posible bloqueo del carro de impresión.	 No gire el pomo de avance del papel. Pulsar la tecla ONLINE para anular la condición de error. 	

Descripción de los mensajes de error

Mensajes	Indicación	Solución
LINEA NO CONECT.	La señal DSR no está conectada a la impresora y no está preparada para el transmisión de los datos (si la interfaz serie está instalada). Esta condición se puede verificar en una conexión remota (modem) y cuando se ha perdido la señal DSR (DATA SET READY).	Pulsar la tecla ONLINE para anular la condición de error.
PAPEL OBSTRUIDO CONTROL TRAYECT	Se ha producido una obstrucción del papel en la trayectoria.	Si este error se produce durante el procedimiento del aparcamiento del módulo continuo del papel, pulsar primero la tecla ON LINE para anular el mensaje de error y después la tecla PARK de nuevo para terminar con el procedimiento del aparcamiento. Controlar todas las trayectorias y extraer el papel atascado. Pulsar la tecla ONLINE para anular la condición de error
TRAY. NO DISP	Se ha producido un fallo electromecánico en la trayectoria del papel del tractor inferior o del tractor superior.	Llame al Servicio Técnico
TRAY. NO DISP CAMBIO DE TRAY	Se ha producido un fallo electromecánico en la trayectoria del papel del tractor inferior. La impresora cambia automáticamente a las trayectorias de hojas sueltas (trayectoria manual o trayectoria automática através del alimentador automático de hojas).	Llame al Servicio Técnico.

Opciones

Tractor posterior de arrastre

El tractor posterior de arrastre se puede instalar para cargar módulos continuos de papel de un cierto peso.

Instalación del tractor posterior de arrastre

- 1. Apagar la impresora.
- 2. Extraer la tapa de la zona del alimentador automático, la tapa del tractor posterior y las dos coberturas de las ranuras de instalación del recolector del papel.



Conservar las tapas ya que se deberán reinstalar en caso de que el tractor posterior de arrastre se extraiga

3. Instalar de nuevo la tapa de la zona del alimentador automático.

4. Instalar el tractor posterior de arrastre y las coberturas con las incisiones (dadas en dotación junto al tractor) como indica la figura.



- 5. Encender la impresora.
- 6. El papel se carga en modalidad empuje-arrastre. Véase anteriormente *Carga del papel con el tractor inferior de empuje y posterior de arrastre.*

Remoción del tractor posterior de arrastre

1. Pulsar hacia abajo la palanquilla para desenganchar el tractor y después extraerlo de la impresora.



2. Instalar la tapa del tractor posterior y asegurarse de que el conector con el sensor de cierre (interlock) quede correctamente introducido en su ranura.

Si la tapa no queda bien instalada, la impresora se bloquea.

Ċ

Alimentador automático de hojas

El alimentador automático de hojas sueltas, situado en la parte posterior de la impresora, permite una carga rápida y automática de hojas sueltas y de sobres. El alimentador automático incluye:

- Un recolector del papel que recoge automáticamente el papel en salida.
- *Una bandeja* para las hojas sueltas (A5, A4, Letter, Legal. Executive) y sobres.
- Una segunda y tercera bandeja opcionales para la carga de hojas sueltas.



Las instrucciones para la instalación del alimentador automático se encuentran en el manual del mismo. La figura siguiente muestra las componentes del alimentador automático y su posición en la impresora.



Set color

Esta impresora puede imprimir no sólo en negro sino también en diferentes colores. Para la impresión a color, se necesita el set color opcional mostrado en la siguiente figura.

El set color debe ser instalado por un técnico autorizado.

Cuando el set color esté instalado se podrán utilizar el cartucho de cinta a color o de cinta entintada negra "Larga duración".



Pedestales

Se encuentran a disposición dos pedestales para la impresora:

<u>Un pedestal a tres niveles</u> con gran capacidad de papel y gestión de dos módulos continuos de papel.



 $\underline{Un \ pedestal \ a \ dos \ niveles}$ con nivel de inclinación para facilitar el corte del papel.



Características técnicas

Características de impresión

Cabeza de impresión	
Matriz	24 agujas - 0.2 mm
Duración de la cabeza de impresión	400 millones de caracteres

Velocidad de impresión (cps)			
	Borrador	Calidad	
10 срр	480	133	
12 cpp	540	160	
15 cpp	675	200	

Productividad (páginas/horas)			
	Borrador	Calidad	
ECMA 132	450 pph	193 pph	

Matriz de impresión (horizontal x vertical)			
	Borrador	Calidad	
10 cpp	12 x 24	36 x 24	
12 cpp	10 x 24	30 x 24	
15 cpp	8 x 24	24 x 24	

Densidad de impresión (en caracteres por pulgadas)		
Normal	10 - 12 - 15 - 17.1 - 20 - 24	
Extensa	5 - 6 - 7.5 - 8.5	
Proporcional		

Longitud de la línea (número de caracteres)			
10 cpp	136	17.1 cpp	233
12 cpp	163	20 cpp	272
15 cpp	204	24 cpp	326

Espaciado vertical

- 6, 8, LPP
- 3, 4, 6, 8, 12 líneas/30 mm

n/60, n/72, n/180, n/216 de pulgada

Tipos de letra

Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR B ,Script, Prestige, Presentor, Boldface

Atributos de impresión

Subindicado, exponenciado, subrayado, sobrerayado, cursivo, remarcado

Juegos de caracte	res
ASCII	
Juego caracteres IBM PC estándar	CS1 y CS2
Juego de caracteres EPSON nacionales	USA, Francia, Alemania, Reino Unido, Dinamarca-1, Suecia, Italia, España-1, Japón, Noruega, Dinamarca-2, España-2, Hispanoamérica
Code Pages IBM	EEUU (CP437), Griego (CP437-G), Plurilingüe (CP850), Griego (CP851), 96 Greek, Este de Europa (CP852), Turco (CP853), Cirílico (CP855), Turco (CP857), Euro PC Plurilingüe (CP858), Portugués (CP860), Hebreo (CP862), Franco-canadiense (CP863), Árabe (CP864), Danés/Noruego (CP865), Ruso (CP866), Turco2 (CP867), OCR-A (CP876), OCR-B (CP877), GOST, TASS
Juego de caracteres ISO	8859/1 (Latín1), 8859/2 (Latín2), 8859/3 (Latín3), 8859/4 (Latín4), 8859/5 (Latín/Cirílico), 8859/6 (Latín/Arabe), 8859/7 (Latín/Griego), 8859/8 (Latín/Hebreo), 8859/9 (Latín5), 8859/15 (Latín9)
Resolución gráfica	(nuntos nor nulgadas)

Recenteren granea	(panteo per paigadao)
horizontal	60, 80, 90, 120, 180, 240, 360
vertical	60, 72, 180, 360

Códigos de barras

UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC-EAN 2, UPC-EAN 5, Code GP, MSI, Code BCD, 2/5-3BAR, Code 39, Code 128, Code 11, Code 93, 2/5 Bidirectional,2/5 Interleaved, 2/5 Industrial, 2/5 Matrix, Postnet, Codabar

Gestión del papel

Configuración base del modelo 9058				
Mód	dulo continuo de papel			
1	TRACTOR INFERIOR			
	Ancho módulo continuo:	de 76 a 432 mm	(de 3 a 17 pulgadas)	
	Copias:	1 original + 7 copias	Máx. espesor 0,635 mm	
Hoja	Hojas sueltas (cargadas por la ranura manual)			
	Ancho hoja suelta:	de 114 a 432 mm	(de 4,5 a 17 pulgadas)	
	Formatos estándar:	A5 - A4 - A3 - A2 en vertical		
		Letter - Legal - Executive		
	Copias:	1 original + 7 copias	Máx. espesor 0,635 mm	

Configuración base del modelo 9058D

Móc	dulo continuo de papel		
1	TRACTOR INFERIOR		
	Ancho módulo continuo:	de 76 a 432 mm	(de 3 a 17 pulgadas)
	Copias:	1 original + 7 copias	Máx. espesor 0,635 mm
1	TRACTOR SUPERIOR		
	Ancho módulo continuo:	de 76 a 432 mm	(de 3 a 17 pulgadas)
	Copias:	1 original + 7 copias	Máx. espesor 0,635 mm

Con el tractor de arrastre opcional

Carga empuje-arrastre del papel

Inserción anterior del módulo continuo de papel en el tractor inferior en modalidad de empuje y con el tractor posterior en modalidad de arrastre.

Alimentador automático de hojas opcional		
Primera bandeja		Hojas sueltas, sobres y tarjetas
Segunda y tercera	a bandeja	Hojas sueltas
Recolector del pa	pel	
- Capacidad band	eja	120 hojas (80 g/m²)
Assals a start a train		

- Ancho de la hoja de 8,89 a 30,48 cm (de 3,5 a 12 pulgadas) Copias 1 original + 2 copias

Coexistencia con hojas manuales (sólo modelo 9058)

Coexistencia con módulo continuo de papel en modalidad de empuje

Emulaciones

- EPSON LQ 1050	- IBM Proprinter XL24e
- EPSON LQ 2550	- IBM Proprinter XL24 AGM
	- IBM Personal Printer 2391

Funciones estándar

- Regulación automática de la distancia de la cabeza de impresión (AGA)
- Conmutación automática de trayectoria del papel através del panel operador o de los mandos S/W
- Aparcamiento del papel
- Funcionalidad Plug & Play
- Impresión de códigos de barras
- Posición automática para el corte del módulo continuo de papel
- Regulación y memorización del formato del papel y de las condiciones de impresión para cada una de las trayectorias del papel en la memoria no volátil.

Características físicas y eléctricas

en illas				
RS-232/C y RS-422/A - conector dB 25				
s				
Conmutación de interfaz automática Fiabilidad				
<u> </u>				
3				
Bidireccional compatible Centronics (IEEE-1284) e modalidad nibble y de byte - conector Amphenol 36 patillas Capacidad del buffer: Máx. 32 Kbytes RS-232/C y RS-422/A - conector dB 25 Velocidad de transmisión de datos: de 300 a 38.400 bps				

Alimentación eléctrica

120 V/ 60 Hz	Cable de alimentación E.E.U.U.
220 - 240 V / 50 Hz	Cable de alimentación europeo
	Cable de alimentación GB
Consumo eléctrico	En pausa: 28W medio durante impresión: 90 W

Nivel sonoro

53 dBA

Condiciones ambientales

Condiciones de almacenaje				
	Temperatura	de -40° a 50° C		
	Humedad relativa	de 10% a 90% RH (sin condensación)		
Condiciones de funcionamiento				
	Temperatura	de 10° a 38° C		
	Humedad relativa	de 10% a 90% RH (sin condensación)		
Condiciones del papel				
	Temperatura	de 16° a 24° C		
	Humedad relativa	de 40% a 60% RH (sin condensación)		

Dimensiones físicas

Altura	310 mm (12,21 pulgadas)
Profundidad	665 mm (26,18 pulgadas)
Ancho	390 mm (15,35 pulgadas)
Peso	18 kg (39,7 libras)

Consumibles y opciones

- Cartucho de cinta entintada negra (15 millones de caracteres)
- Cartucho de cinta entintada negra "Larga duración" (20 millones de caracteres)
- Cartucho de cinta entintada color (2 millones de caracteres cada banda)
- Alimentador automático de hojas con recolector de hojas y sobres
- Dos bandejas suplementarias para el alimentador automático de hojas
- Tractor de arrastre suplementario para la gestión del módulo continuo de papel en modalidad empuje-arrastre
- Set color
- Pedestal a tres niveles con gran capacidad de papel y gestión de dos módulos continuos de papel
- Pedestal a dos niveles con nivel de inclinación de la impresora